

Rompedor de leña a gasolina

RLT22GVH

anova®

Instrucciones y manual de usuario



ES

Millasur S.L.U.
Rúa Eduardo Pondal, nº 23 - Pol. Ind. Sigüeiro
15688 - Oroso - A Coruña - 981 696 465 - www.millasur.com





Anova desea felicitarle por haber elegido uno de nuestros productos y le garantiza la asistencia y cooperación que siempre ha distinguido a nuestra marca a lo largo del tiempo.

Esta máquina está diseñada para durar muchos años y para ser de gran utilidad si es usada de acuerdo con las instrucciones contenidas en el manual de usuario. Le recomendamos, por tanto, leer atentamente este manual de instrucciones y seguir todas nuestras recomendaciones.

Para más información o dudas puede ponerse en contacto mediante nuestros soportes web como www.anova.es

INFORMACIÓN SOBRE ESTE MANUAL

Preste atención a la información proporcionada en este manual y en el aparato por su seguridad y la de otros.

- Este manual contiene instrucciones de uso y mantenimiento.
- Lleve este manual consigo cuando vaya a trabajar con la máquina.
- Los contenidos son correctos a la hora de la impresión.
- Se reservan los derechos de realizar alteraciones en cualquier momento sin que ello afecte nuestras responsabilidades legales.
- Este manual está considerado parte integrante del producto y debe permanecer junto a este en caso de préstamo o reventa.
- Solicite a su distribuidor un nuevo manual en caso de pérdida o daños.

LEA ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE USAR LA MÁQUINA



Para asegurar que su máquina proporcione los mejores resultados, lea atentamente las normas de uso y seguridad antes de utilizarla.

OTRAS ADVERTENCIAS:

Una utilización incorrecta podría causar daños a la máquina u a otros objetos.

La adaptación de la máquina a nuevos requisitos técnicos podría causar diferencias entre el contenido de este manual y el producto adquirido.

Llea y sigue todas las instrucciones de este manual. Incumplir estas instrucciones podría resultar en daños personales graves.

ÍNDICE

- 1. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD**
- 2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**
- 3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**
- 4. MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO**
 - 4.1. Desempaqueado
 - 4.2. Montaje
 - 4.2.1. Paso 1: Montaje de la base de la rueda y el motor
 - 4.2.2. Paso 2: Fije la barra de remolque y el soporte
 - 4.2.3. Paso 3: Fije la barra de remolque al tanque de aceite
 - 4.2.4. Paso 4: Fije el cilindro hidráulico
 - 4.2.5. Paso 5: Empuje el cilindro a la posición correcta
 - 4.2.6. Paso 6: Fije la válvula de control y el guardabarros de cuña
 - 4.2.7. Paso 7: Coloque el motor
 - 4.2.8. Paso 8: Conecte las mangueras hidráulicas
 - 4.2.9. Paso 9: Fije el guardabarros de las ruedas y el soporte para troncos
 - 4.3. Puesta en marcha
 - 4.4. Instrucciones de funcionamiento
- 5. MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE**
- 6. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS**
- 7. GARANTÍA**
- 8. MEDIO AMBIENTE**
- 9. DESPIECE**
- 10. CERTIFICADO CE**

1. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1.1. Instrucciones para el trabajo seguro

⚠ Importante

Antes de poner en funcionamiento este producto, lea y siga las siguientes instrucciones. Para prevenir lesiones a usted mismo y a terceras personas, también debe seguir las regulaciones preventivas de su asociación profesional y las estipulaciones de seguridad en vigor de su país.

Asegúrese de que toda persona que trabaje con el equipo lea las instrucciones de seguridad. Guarde las instrucciones en un lugar seguro para futuras consultas.

- Esté atento en todo momento, no utilice el equipo si está cansado o bajo la influencia de sustancias que afecten a su concentración. Un momento de distracción es suficiente para ocasionar graves lesiones.
- Familiarícese con el equipo antes de utilizarlo. Lea y comprenda todas las instrucciones de uso.
- No utilice el equipo para trabajos inadecuados.
- Asegúrese de que mantiene una postura segura y equilibrada en todo momento.
- Manténgase cerca de los mandos de control y seguridad.
- Cuando trabaje con la máquina, lleve siempre:
 - Gafas de seguridad o una máscara de cara entera.
 - Guantes de seguridad.
 - Protecciones auditivas.
 - Calzado de seguridad con punta de acero.

No lleve ropa holgada ni joyas de ningún tipo ya que pueden quedar atrapadas o enganchadas.

- El operario es responsable de las terceras personas dentro de su zona de trabajo.
- Está prohibido el uso de esta máquina por parte de niños o menores de 18 años.
- Mantenga a los niños y mascotas alejados de la zona de trabajo.
- No use la máquina si hay personas cerca.
- No deje nunca la máquina sin atender.
- Mantenga la zona de trabajo despejada. El desorden puede causar accidentes.
- No sobrecargue la máquina. El trabajo se hará mejor y de forma más segura dentro de los parámetros establecidos.
- Use la máquina únicamente con los accesorios de seguridad correctos y bien colocados. No altere ningún elemento de la máquina que pudiera afectar a la seguridad.
- No modifique ninguna parte de la máquina.
- No deje ni use la máquina bajo la lluvia.
- Cuando no esté siendo utilizada, almacene la máquina en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de los niños.
- Apague el motor en los siguientes casos:
 - Cuando realice tareas de reparación.
 - Cuando realice tareas de mantenimiento o limpieza.
 - Cuando conecte cables eléctricos.
 - Cuando arregle fallos.
 - Al transportar la máquina.
 - Si la máquina va a quedar desatendida, incluso para interrupciones de corta duración.

- Inspeccione la máquina en búsqueda de posibles fallos.
 - o Debe inspeccionar los sistemas de seguridad para asegurar su buen funcionamiento antes de empezar a usar la máquina.
 - o Compruebe que todas las partes móviles están en buen estado, que funcionan bien y que no hay atascamientos. Todas las piezas deben estar correctamente instaladas y cumplir con todas las normas para asegurar un buen funcionamiento de la máquina.
 - o Las piezas y protectores dañados deben ser reemplazados o reparados por un taller especializado.
 - o Si las advertencias impresas en la máquina están dañadas o ilegibles, deben ser reemplazadas inmediatamente.

1.2. Instrucciones de seguridad adicionales

- Debe usar el rompedor de leña una sola persona.
- Deben usar la máquina únicamente personas con más de 18 años que hayan leído y comprendido las instrucciones.
- Por seguridad, utilice protecciones (calzado y máscara o gafas de seguridad, guantes, etc.).
- No intente nunca cortar troncos que contengan puntas, alambres u otros objetos similares.
- Los troncos previamente cortados y las astillas de madera son peligrosas en la zona de trabajo; el operario puede resbalar, tropezar o caer. Mantenga siempre la zona de trabajo despejada.
- No ponga nunca las manos sobre o cerca de las partes en movimiento cuando la máquina está encendida. Manténgase a una distancia segura del tronco, la cuchilla de empuje y la cuña para evitar lesiones graves.
- Antes de empezar a partir troncos, asegúrese de que la cuña de corte ha sido lubricada para permitir trabajar sin problemas.

1.3. Riesgos residuales

⚠ Importante

Aunque cumpla con las regulaciones de seguridad pertinentes del producto, pueden existir riesgos residuales dadas las características del equipo y el trabajo para el que ha sido diseñado.

Se pueden minimizar los riesgos residuales si acata las instrucciones de seguridad.

- Reducirá el riesgo de lesiones personales y daños al equipo si sigue estas instrucciones y tiene cuidado.
- No cumplir estas instrucciones de seguridad puede provocar lesiones al operario o daños a la propiedad.
- La falta de cuidado, un uso incorrecto o no cumplir con las normas de seguridad puede provocar lesiones en las manos y los dedos cuando la cuña está en movimiento.
- Existe riesgo de electrocución si usa conexiones eléctricas no homologadas.
- Existe riesgo de pérdida auditiva al trabajar con la máquina sin protecciones durante períodos largos.

Nota: Aunque tome medidas preventivas, pueden existir riesgos residuales no evidentes.

1.4. Símbolos de seguridad



Lea las instrucciones de manejo y seguridad atentamente antes de empezar a usar la máquina. Se pueden producir lesiones graves si no se siguen las instrucciones de seguridad.



Lleve calzado de seguridad para proteger los pies de la caída de troncos.



Utilice guantes protectores para proteger las manos de las astillas.



Utilice protectores auditivos cuando trabaje con la máquina.



Utilice una protección en la cara entera cuando trabaje con la máquina para proteger los ojos de las astillas y otros objetos voladores.



Mantenga la zona de trabajo despejada. El desorden puede provocar accidentes.



La presencia de aceite supone un peligro de incendio y puede explotar. Está prohibido fumar, así como cualquier llama abierta.



El aceite usado debe ser gestionado en un punto de recogida de aceite. No derrame el aceite viejo por el suelo o por el alcantarillado ni lo mezcle con otros residuos.



No retire ni modifique ninguna protección o sistema de seguridad.



Manténgase siempre atento al movimiento de la cuchilla.



Riesgo de corte o aplastamiento. No toque nunca las zonas peligrosas cuando la cuchilla está en movimiento.



No retire los troncos atascados con la mano.



Apague siempre el motor antes de comenzar cualquier tarea de mantenimiento, reparación o limpieza.



No debe permanecer en la zona de trabajo ninguna persona que no sea el operario. Mantenga a otras personas o animales fuera de la zona de peligro (distancia mínima de 5m).




Asegúrese de que la máquina funciona en un área bien ventilada.



Asegúrese de que el motor gira en el sentido correcto (vea la flecha). Si el motor gira en dirección contraria puede dañar la bomba de aceite.

2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

2.1. Partes de la máquina



- | | |
|------------------------------------|----------------------|
| 1. Enganche remolque ATV | 6. Soporte tronco 6" |
| 2. Cilindro hidráulico | 7. Motor |
| 3. Manija de la válvula de control | 8. Ruedas |
| 4. Cuña con forma cónica | 9. Bomba hidráulica |
| 5. Cuna/soporte para troncos | 10. Soporte remolque |

Nota importante: Para todas las operaciones relativas al uso y mantenimiento del motor no descritas en este manual, consulte los manuales correspondientes.

2.2. Notas sobre los componentes

- El enganche remolque (1) conecta el rompedor de leña al vehículo. Únicamente se adapta a enganches de 2". No homologado para circular en vía pública.
- Cilindro hidráulico (2) clasificado para 3500 PSI.
- Use la manija de la válvula de control (3) para mover la cuña hacia delante y hacia atrás.
- La cuña (4) presenta una forma cónica que facilita la división.
- La cuna o soporte para troncos (5) facilita la guía y mantiene el rumbo de trabajo del tronco.
- El motor (7) está refrigerado por aire, el cual acciona la bomba hidráulica.

- La velocidad nominal máxima de las ruedas (8) es de 40km/h.
- La bomba hidráulica (9) hace que el aceite hidráulico fluya a través del sistema.
- El soporte del remolque (10) sostiene el rompedor de leña cuando está en funcionamiento. Cuando se remolque deberá estar elevada.

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RLT22GVH	
Motor	Gasolina – 4 tiempos
Fuerza de corte	22 Tn
Potencia	7 HP
Longitud máxima de corte	65 cm
Ø máximo de tronco	19" - 50 cm
Tiempo división	11 seg.
Ø interior del cilindro	4" - 100 mm
Tamaño ruedas	15"
Capacidad tanque aceite	20 L
Nivel de sonido	116 dB
Peso bruto	200 kg
Peso neto	180 kg
Presión máxima bomba	3500 PSI
Caudal máximo bomba	8 GPM
Capacidad de fluido hidráulico bomba	14,75 L
Tipo de aceite	10wt AW32, ASLE H-150, o ISO32
Longitud máxima de enganche remolque	25" – 64 cm
Carrera del cilindro hidráulico	24" – 61 cm

4. MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO

4.1. Desempaque

Después de desempaquetar el producto, verifique el contenido de la caja:

- Coloque la caja de envío sobre una superficie sólida y plana.
- Corte con cuidado las bandas de envío y quite la tapa de la caja de envío.
- Usando dos personas para levantar, retire con cuidado el motor, el tanque de aceite, las ruedas, la barra de remolque, las patas de apoyo y los accesorios.

- Verifique que todas las piezas y accesorios del rompedor estén en la caja antes de comenzar el montaje.

⚠ Atención


Asegúrese de que contiene todo el material indicado. Verifique que no haya sufrido daños en el transporte.

Informe inmediatamente al distribuidor o proveedor de cualquier daño o falta de pieza, puesto que las reclamaciones interpuestas con fechas posteriores no serán reconocidas.

4.2. Montaje


4.2.1. Paso 1: Montaje de la base de la rueda y el motor

- Fije la rueda al eje del tanque de aceite con una tuerca ranurada M24x2 (63) y un pasador de chaveta Ø4x36 (64)
- Fije la tapa del eje (65).
- Fije el soporte del tronco con un perno (68), arandela (67, 66, 67) y tuerca (23).




4.2.2. Paso 2: Fije la barra de remolque y el soporte

- Fije el soporte de remolque (31) a la barra de remolque con un pasador (34), un perno M10X75 (35), contratuerca M10 (23) y pasador R (22).
- Fije el soporte del cilindro (24) con una tuerca M12 (25).




4.2.3. Paso 3: Fije la barra de remolque al tanque de aceite

- Fije la barra de remolque al tanque de aceite usando pernos hexagonales M12x80 (35) y contratuerca M12 (23).




4.2.4. Paso 4: Fije el cilindro hidráulico

- Monte la viga principal a la barra de remolque usando el pasador (57) y el pasador en R (20).




4.2.5. Paso 5: Empuje el cilindro a la posición correcta

- Deslice el pasador R (paso 1)
- Quite dos pasadores (paso 2)
- Empuje la cuña a la posición correcta (paso 3).




4.2.6. Paso 6: Fije la válvula de control y el guardabarros de cuña

- Fije el conjunto de la válvula de control (13) con el cilindro de aceite como se indica a continuación.
- Monte el protector de cuña con la arandela (54, 55) y el perno (82).




4.2.7. Paso 7: Coloque el motor

- Monte el motor (#58) al tanque de aceite usando:
 - El perno hexagonal M8x40 (#56)
 - La arandela plana Ø8 (#55)
 - La arandela elástica Ø8 (#54)
 - La tuerca de seguridad M8 (#48).




4.2.8. Paso 8: Conecte las mangueras hidráulicas

- Conecte todas las mangueras a la máquina, incluida la manguera de aceite A (#15), la manguera de aceite B (#9), la manguera de aceite C (#17) y la manguera de entrada de aceite (#39).



4.2.9. Paso 9: Fije el guardabarros de las ruedas y el soporte para troncos

- Sujete el guardabarros izquierdo y derecho (60) al tanque de aceite usando un perno hexagonal M8x16 (59), una arandela plana Ø8 (55) y una tuerca de seguridad hexagonal M10 (48).
- Sujete las cunas/soporte de troncos izquierda y derecha (72) usando el perno M10x25 (73) y la tuerca de seguridad M10 (23).



4.3. Puesta en marcha

- Asegúrese de que la máquina esté correctamente montada.
- Antes de cada uso de la máquina, asegúrese de que:
 - No hay conexiones defectuosas (rasgaduras o cortes etc.).
 - No utiliza cables eléctricos defectuosos.
 - La máquina no ha sufrido daños.
 - Todas las tuercas están bien apretadas.

- No hay fugas del sistema hidráulico.
- Comprueba el nivel de aceite.

4.3.1. Ventilación


- Ventile el sistema hidráulico antes de poner el rompedor de leña en marcha.
- Desenrosque el tornillo de ventilación sin quitarlo del todo para que el aire pueda escapar del depósito de aceite.
- Deje el orificio de ventilación abierto durante el uso de la máquina.
- Cierre el tornillo de ventilación antes de mover la máquina ya que el aceite podría escapar.

⚠ Atención

Si no ventila el sistema hidráulico, el aire atrapado causará daños a las juntas, provocando daños permanentes a la máquina.

4.3.2. Instrucciones para la puesta en funcionamiento

1. Cargue un tronco en su soporte y apóyelo en la placa de base / soporte de troncos.
2. Pueden ocurrir accidentes graves cuando se permite el ingreso de otras personas a la zona de trabajo. Mantener todos los demás fuera de la zona de trabajo mientras usa la máquina.
3. Asegúrese de que las manos estén alejadas de las zonas de riesgo de aplastamiento.
4. Empuje la manija de la válvula de control hacia delante con dos manos para cortar el tronco.
5. Empuje la manija de la válvula de control hacia atrás con las dos manos para regresar la cuña a su posición original.
6. Retire la madera partida de la zona de trabajo de manera segura.



⚠ Importante

No use la máquina cerca de bidones, tubos de gas o combustible, ni de ningún otro material inflamable.

Asegúrese de que la zona de trabajo cumple con los siguientes requisitos:


- No hay riesgo de resbalar.
- El suelo está nivelado.
- No hay obstáculos.
- Hay luz suficiente.

4.4. Instrucciones de funcionamiento

4.4.1. Uso correcto


- Utilice el rompedor de leña únicamente para cortar troncos.
- Antes de utilizar el rompedor de leña, retire del tronco cualquier objeto extraño, como puntas, alambres u hormigón.
- Al utilizar este producto, el usuario acepta cumplir con las instrucciones de uso, mantenimiento y reparación indicadas por el fabricante, y seguir las instrucciones de seguridad incluidas en este manual.
- El fabricante no autoriza cualquier uso de esta máquina no indicado en el manual.
- Cualquier modificación del producto exime al fabricante de toda responsabilidad sobre los daños que pudiera ocasionar.
- Sólo pueden preparar, usar y realizar tareas de mantenimiento aquellas personas familiarizadas e informadas sobre los riesgos que conlleva la utilización del producto.


4.4.2. Partir troncos con superficie inclinada



4.4.3. Posiciones de trabajo

Para uso horizontal





5. MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE

5.1. Mantenimiento

Antes de realizar tareas de limpieza y mantenimiento, el rompedor de leña debe colocarse en modo de mantenimiento.

- Apague el motor.
- Mueva la manija de la válvula de control hacia adelante y hacia atrás para aliviar la presión hidráulica.
- Utilice guantes de protección para evitar lesiones en las manos.

Después de realizar el mantenimiento, asegúrese de que todas las protecciones, escudos y características de seguridad estén en su lugar. El incumplimiento de esta advertencia puede provocar lesiones graves.

Consulte el manual del propietario del motor para el mantenimiento del motor.

Qué	Cuando	Cómo
Mangueras	Cada uso	Inspeccione si hay malla de alambre expuesta y fugas. Reemplace todas las mangueras desgastadas o dañadas antes de arrancar el motor.
Accesorios hidráulicos	Cada uso	Inspeccione en busca de grietas y fugas. Reemplace todos los accesorios dañados antes de arrancar el motor.
Tuercas y tornillos	Cada uso	Compruebe si hay pernos sueltos
Viga	Cada uso	Aplique grasa a la superficie de la viga
Partes móviles	Cada uso	Limpiar escombros

Después de realizar las tareas de limpieza y mantenimiento, los dispositivos de seguridad que hayan sido desmontados deben ser colocados de nuevo de forma correcta y se debe realizar las pruebas de funcionamiento pertinentes.

Utilice sólo piezas aprobadas por el fabricante. El uso de piezas no aprobadas por el fabricante podría causar daños o lesiones.

Asegúrese de que ha retirado cualquier herramienta de la máquina después de realizar las tareas de mantenimiento.

Otras tareas de mantenimiento o reparación no descritas en este manual deben ser llevadas a cabo por un profesional cualificado.

Para garantizar una vida útil, larga y fiable, debe llevar a cabo las siguientes tareas de mantenimiento con frecuencia.

Cumpla las siguientes instrucciones en el orden en el que aparecen para mantener la máquina en buenas condiciones:

- Limpie la máquina cuidadosamente después de utilizarla.
- Afloje los elementos de fijación o agarre.
- Compruebe que no hay piezas dañadas o gastadas.
- Retire cualquier resto de resina.
- Lubrique la columna del pistón con frecuencia o utilice un aceite ecológico en spray.
- Asegúrese con regularidad que las conexiones están bien conectadas y que no hay fugas de los tubos hidráulicos o conexiones.
- Corrija cualquier fallo de montaje o colocación de elementos protectores.

5.2. Transporte

Desplace la cuña hasta el fondo antes de mover el equipo.

Para transportarla, agarre la manilla e incline la máquina ligeramente hacia usted. El rompedor de leña puede ser desplazada fácilmente en esta posición.

Asegúrese de que la tapa del depósito de aceite está bien cerrada para prevenir derrames durante el transporte.

6. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

▲ Advertencia

No realice ninguna acción de mantenimiento con el motor en marcha. Apague la máquina y desenchufe el equipo.

Problema	
El vástagos del cilindro no se mueve	SOLUCIÓN: A,D,E,H,J
Velocidad lenta del vástagos del cilindro al extenderse o retraerse	SOLUCIÓN: A,B,C,H,I,K,L
La madera no se parte o se parte muy lentamente	SOLUCIÓN: A,B,C,F,I,K
El motor se atasca durante la división	SOLUCIÓN: G,L
El motor se para en condiciones de baja carga	SOLUCIÓN: D,E,L,M

Possible causa	Solución
A - Aceite insuficiente para bombear	Revise el nivel de aceite en el depósito
B - Aire en aceite	Revise el nivel de aceite en el depósito
C - Vacío excesivo en la entrada de la bomba	Revise la manguera de entrada de la bomba para ver si está bloqueada o torcida
D - Líneas hidráulicas bloqueadas	Enjuague y limpie el sistema hidráulico
E - Válvula de control bloqueada	Enjuague y limpie el sistema hidráulico
F - Ajuste de válvula de control bajo	Ajuste la válvula de control con un manómetro
G - Ajuste de válvula de control alto	Ajuste la válvula de control con un manómetro
H - Válvula de control dañada	Póngase en contacto con su distribuidor oficial
I - Fuga de la válvula de control interna	Póngase en contacto con su distribuidor oficial
J - Fuga interna del cilindro	Póngase en contacto con su distribuidor oficial
K - Cilindro dañado internamente	Póngase en contacto con su distribuidor oficial
L - Control del motor fuera de ajuste	Ajuste las tuercas de control de ralentí
M - El motor está cargado durante el modo inactivo	Use un tronco más corto para permitir que el motor se acelere antes del contacto.

Nota: Si tiene alguna duda o los problemas persisten después de haber realizado las operaciones anteriores, comuníquese con su distribuidor o centro de servicio.

7. GARANTÍA

Si su producto sufre algún defecto de fabricación durante el período de garantía establecido, comuníquese o diríjase a su punto de venta directamente con la documentación necesaria.

Su factura de compra debe ser guardada como comprobante de la fecha de compra. Su herramienta debe ser devuelta a su distribuidor en un estado aceptable y limpio, en su caja original moldeada, si corresponde a la unidad, acompañada de su comprobante de compra correspondiente.

7.1. Período de garantía

El período de garantía legal del producto comienza en la fecha original de compra por parte del primer comprador inicial y su duración será la establecida por la ley Real Decreto-ley de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica del año correspondiente al momento de adquisición del producto.

Algunos países no contemplan limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita o no permiten la exclusión o limitación de daños consecuentes o incidentales, en cuyo caso es posible que la limitación y la exclusión anteriores no sean aplicables para usted. Esta garantía le da derechos legales específicos, pudiendo tener a su vez otros derechos que varían de un estado a otro o de un país a otro.

7.2. Exclusiones

Esta garantía no cubre daños al producto o problemas de desempeño causados por:

- Desgaste natural por uso.
- Mal uso, negligencia, operación descuidada o falta de mantenimiento.
- Defectos causados por un uso incorrecto, daños provocados debido a manipulaciones realizadas a través de personal no autorizado por Anova o uso de recambios no originales.
- Defectos de partes normales de desgaste, tales como cojinetes, cepillos, cables, enchufes o accesorios como taladros, brocas, hojas de sierra, etc.
- Daños o defectos resultantes de abuso, accidentes o alteraciones.
- Uso y almacenamiento incorrectos (referencia explícita de que no se han cumplido las reglas descritas en las instrucciones de funcionamiento).
- Desgaste causado por el cliente (por ejemplo, hojas de sierra rotas, escobillas de carbón consumidas, etc.).
- Desgaste y daños secundarios debido a la falta de mantenimiento, reparación, lubricantes (por ejemplo, daños por sobrecalentamiento debido a ranuras de enfriamiento bloqueadas, daños en los cojinetes como resultado de suciedad, daños por heladas, etc.)
- Daños como resultado obvio del uso excesivo / sobrecarga.
- Daños causados por suministros inapropiados (p.ej., combustible incorrecto)
- Rotura inducida por la carga de los componentes o accesorios de la carcasa debido a una tensión anormal
- Deformación inducida por la carga de los componentes o accesorios de la carcasa debido a una tensión anormal.
- Daños resultantes de la operación de suministros que se llenan en exceso o tienen fugas debido al almacenamiento inadecuado, en agentes de limpieza apropiados u otros componentes químicos que dañan.
- Daños debidos a la exposición inadecuada a temperaturas extremas (por ejemplo, fracturas por congelación, deformación térmica de componentes, etc.)
- Daños por exposición permanente a la radiación ultravioleta.
- Daños producidos por un mantenimiento inadecuado.
- Cualquier daño causado por el incumplimiento del manual de instrucciones
- Cualquier producto que haya intentado ser reparado por un profesional no cualificado.
- Cualquier producto conectado a una fuente de alimentación inadecuada (amperios, voltaje, frecuencia).
- Cualquier daño causado por influencias externas (agua, productos químicos, físicos, golpes) o sustancias extrañas.
- Uso de accesorios o piezas no adecuadas.
- No incluye defectos de partes normales de desgaste, tampoco cubre daños o defectos resultantes de abuso, accidentes o alteraciones, ni los costes de transporte.

Asimismo, la garantía queda anulada si el producto ha sido alterado o modificado, o si la marca comercial/el número de serie de la máquina ha sido desfigurado o eliminado.

Mantenimiento de rutina, la puesta a punto, los ajustes o el desgaste normal no están cubiertos bajo esta garantía.

Este manual no cubre todas las situaciones posibles en cuanto a exclusiones de garantía, para más información póngase en contacto con su distribuidor Anova más cercano.

7.3. En caso de incidencia

La garantía debe ir correctamente cumplimentada con todos los datos solicitados, y acompañada por la factura de compra.

Anova se reserva el derecho de rechazar cualquier reclamación donde la compra no pueda ser verificada o cuando esté claro que el producto no fue mantenido correctamente (mantenimiento, ranuras de ventilación limpias, lubricación, cepillos de carbón mantenidos regularmente, limpieza, almacenamiento, etc.).

Se entiende por uso privado el uso doméstico personal por parte de un consumidor final. En cambio, uso comercial significa todos los demás usos, incluidos los usos con fines comerciales, de generación de ingresos o alquiler. Una vez que el producto haya sido utilizado para uso comercial, será considerado en adelante como producto de uso comercial a los fines de esta garantía.

Estos son nuestros términos estándares de garantía, pero ocasionalmente puede haber una cobertura de garantía adicional no determinada en el momento de la publicación. Para más información, póngase en contacto con su distribuidor oficial de Anova más cercano o entrando en www.millasur.com.

El servicio de garantía solo está disponible a través de los distribuidores oficiales de Anova. Puede localizar su distribuidor más cercano en nuestro mapa de distribuidores en www.anova.es.

8. MEDIO AMBIENTE



Proteja el medio ambiente. Recicle el aceite usado por esta máquina llevándolo a un centro de reciclado. No vierta el aceite usado en desagües, tierra, ríos, lagos o mares.




Deshágase de su máquina de manera ecológica. No debemos deshacernos de las máquinas junto con la basura doméstica. Sus componentes de plástico y de metal pueden clasificarse en función de su naturaleza y reciclarse.

Los materiales utilizados para embalar esta máquina son reciclables. Por favor, no tire los embalajes a la basura doméstica. Tire estos embalajes en un punto oficial de recogida de residuos.

9. DESPIECE

RLT22GVH



10. CERTIFICADO CE

EMPRESA DISTRIBUIDORA

MILLASUR, S.L.

RUA EDUARDO PONDAL, Nº 23 P.I.SIGÜEIRO
15688 OROSO - A CORUÑA
ESPAÑA



DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

En cumplimiento con las diferentes directivas CE, en la presente se confirma que, debido a su diseño y construcción, y según marca CE impresa por fabricante en la misma, la máquina identificada en este documento cumple con las exigencias pertinentes y fundamentales en seguridad y salud de las citadas directivas CE. Esta declaración valida al producto para mostrar el símbolo CE.

En el caso de que la máquina se modifique y esta modificación no esté aprobada por el fabricante y comunicada al distribuidor, esta declaración perderá su valor y vigencia.

Denominación de la máquina: **ASTILLADORA DE LEÑA**

Modelo: **RLT22GVH**

Norma reconocida y aprobada a la que se adecúa:

**Directiva 2006/42/CE
2014/30/EU**

Testado de acuerdo a normativa:

**EN 55012:2007 + A1:2009
EN 609-1:2017**

Sello de empresa

MILLASUR, S.L.U.
Rúa Eduardo Pondal,23 - Pol.Emp..Sigüeiro
15688-Oroso-A Coruña
Tel.(+34) 981 69 64 65 - Fax (+34) 981 69 08 61
e-mail: millasur@millasur.com
CIF: B-15 749 922

13/03/2023

Rachador de lenha a gasolina

RLT22GVH

anova®

Instruções e manual do usuário



PT

Millasur SLU
Rua Eduardo Pondal, nº 23 - Pol. Ind. Sigüeiro
15688 - Oroso - A Coruña - 981 696 465 - www.millasur.com



CE



Anova deseja felicitá-lo por ter escolhido um dos nossos produtos e garante-lhe a assistência e colaboração que sempre distinguiu a nossa marca ao longo dos tempos.

Esta máquina foi projetada para durar muitos anos e ser muito útil se for usada de acordo com as instruções contidas no manual do usuário. Portanto, recomendamos que você leia atentamente este manual de instruções e siga todas as nossas recomendações.

Para mais informações ou questões pode contactar-nos através dos nossos suportes web como www.anova.es

INFORMAÇÕES SOBRE ESTE MANUAL

Preste atenção às informações fornecidas neste manual e no aparelho para sua segurança e a segurança de outras pessoas.

- Este manual contém instruções de uso e manutenção.
- Leve este manual com você quando for trabalhar na máquina.
- O conteúdo está correto no momento da impressão.
- Eles se reservam o direito de fazer alterações a qualquer momento sem afetar nossas responsabilidades legais.
- Este manual é considerado parte integrante do produto e deve acompanhá-lo em caso de empréstimo ou revenda.
- Peça ao seu revendedor um novo manual em caso de perda ou dano.

LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE USAR A MÁQUINA



Para garantir os melhores resultados da sua máquina, leia atentamente as normas de uso e segurança antes de utilizá-la.

OUTROS AVISOS:

O uso incorreto pode causar danos à máquina ou a outros objetos.

A adaptação da máquina a novos requisitos técnicos pode causar diferenças entre o conteúdo deste manual e o produto adquirido.

Leia e siga todas as instruções deste manual. O não cumprimento destas instruções pode resultar em ferimentos pessoais graves.

ÍNDICE

1. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA**2. DESCRIÇÃO DO PRODUTO****3. AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS****4. MONTAGEM E OPERAÇÃO**

4.1. Descompactado

4.2. Montagem

4.2.1. Passo 1: Montando a distância entre eixos e o motor

4.2.2. Passo 2: Prenda a barra de reboque e o suporte

4.2.3. Passo 3 - Prenda a Barra de Reboque no Tanque de Óleo

4.2.4. Passo 4: Fixe o cilindro hidráulico

4.2.5. Passo 5: Empurre o cilindro para a posição correta

4.2.6. Etapa 6 - Conecte a válvula de controle e o pára-choque de cunha

4.2.7. Passo 7 - Fixe o Motor

4.2.8. Passo 8: Conecte as mangueiras hidráulicas

4.2.9. Etapa 9 - Prenda o pára-choque da roda e o suporte de toras

4.3. Comece

4.4. instruções de operação

5. MANUTENÇÃO E TRANSPORTE**6. SOLUÇÃO DE PROBLEMAS****7. GARANTIA****8. MEIO AMBIENTE****9. EXPLODIDO****10.CERTIFICADO CE****11.21**

1. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

1.1. Instruções para um trabalho seguro

⚠ Importante

Antes de operar este produto, leia e siga as instruções abaixo. Para evitar lesões a si mesmo e a terceiros, você também deve seguir os regulamentos de prevenção de sua associação profissional e os regulamentos de segurança em vigor em seu país.

Certifique-se de que todas as pessoas que trabalham com o equipamento leiam as instruções de segurança. Guarde as instruções em um local seguro para referência futura.

- Esteja sempre vigilante, não use o equipamento se estiver cansado ou sob a influência de substâncias que afetem sua concentração. Um momento de desatenção é suficiente para causar ferimentos graves.
- Familiarize-se com o equipamento antes de utilizá-lo. Leia e entenda todas as instruções de uso.
- Não use o equipamento para trabalhos inadequados.
- Certifique-se de manter uma postura segura e equilibrada em todos os momentos.
- Fique perto dos controles de controle e segurança.
- Ao trabalhar com a máquina, use sempre:
 - o Óculos de segurança ou máscara facial completa.
 - o Luvas de segurança.
 - o Proteções auditivas.
 - o Calçado de segurança com biqueira de aço.

Não use roupas largas ou joias de qualquer tipo, pois elas podem ficar presas ou presas.

- O operador é responsável por terceiros dentro de sua área de trabalho.
- É proibida a utilização desta máquina por crianças ou menores de 18 anos.
- Mantenha crianças e animais de estimação longe da área de trabalho.
- Não use a máquina se houver pessoas por perto.
- Nunca deixe a máquina sem vigilância.
- Mantenha a área de trabalho livre. A desordem pode causar acidentes.
- Não sobrecarregue a máquina. O trabalho será feito melhor e com mais segurança dentro dos parâmetros estabelecidos.
- Use a máquina apenas com os acessórios de segurança corretos e devidamente fixados. Não altere nenhuma parte da máquina que possa afetar a segurança.
- Não modifique nenhuma parte da máquina.
- Não deixe ou use a máquina na chuva.
- Quando não estiver em uso, guarde a máquina em local seco e seguro, fora do alcance de crianças.
- Desligue o motor nos seguintes casos:
 - o Ao fazer o trabalho de reparo.
 - o Ao realizar tarefas de manutenção ou limpeza.
 - o Ao conectar fios elétricos.
 - o Quando eu corrijo bugs.
 - o Ao transportar a máquina.
 - o Se a máquina for deixada sem vigilância, mesmo para interrupções de curta duração.
- Inspecione a máquina quanto a possíveis falhas.

- Você deve inspecionar os sistemas de segurança para garantir que estejam funcionando corretamente antes de começar a usar a máquina.
- Verifique se todas as partes móveis estão em boas condições, se funcionam corretamente e se não há emperramento. Todas as peças devem ser instaladas corretamente e cumprir todas as normas para garantir o funcionamento adequado da máquina.
- Peças e protetores danificados devem ser substituídos ou reparados por uma oficina especializada.
- Se os avisos impressos na máquina estiverem danificados ou ilegíveis, devem ser substituídos imediatamente.

1.2. Instruções adicionais de segurança

- O rachador de toras deve ser usado apenas por uma pessoa.
- A máquina só deve ser utilizada por pessoas maiores de 18 anos que tenham lido e compreendido as instruções.
- Por segurança, use proteções (sapatos e máscara ou óculos de segurança, luvas, etc.).
- Nunca tente cortar toras que contenham pontas, fios ou outros objetos semelhantes.
- Toras pré-cortadas e lascas de madeira são perigosas na área de trabalho; o operador pode escorregar, tropeçar ou cair. Sempre mantenha a área de trabalho livre.
- Nunca coloque as mãos sobre ou perto de peças móveis quando a máquina estiver ligada. Mantenha uma distância segura da tora, do trator e da cunha para evitar ferimentos graves.
- Antes de começar a rachar toras, certifique-se de que a cunha de corte foi lubrificada para permitir um trabalho suave.

1.3. Riscos residuais

⚠ Importante

Ainda que cumpra com as normas de segurança pertinentes ao produto, podem existir riscos residuais dadas as características do equipamento e do trabalho para o qual foi concebido.

Os riscos residuais podem ser minimizados seguindo as instruções de segurança.

- Você reduzirá o risco de ferimentos pessoais e danos ao equipamento seguindo estas instruções e sendo cuidadoso.
- O não cumprimento destas instruções de segurança pode resultar em ferimentos ao operador ou danos à propriedade.
- Descuido, uso indevido ou falha em seguir os regulamentos de segurança podem causar ferimentos nas mãos e dedos quando a cunha estiver em movimento.
- Existe o risco de eletrocussão se você usar conexões elétricas não aprovadas.
- Existe o risco de perda auditiva ao trabalhar com a máquina sem proteção por longos períodos.

Nota: Mesmo se você tomar medidas preventivas, pode haver riscos residuais não óbvios.

1.4. Símbolos de segurança



Leia atentamente as instruções de operação e segurança antes de começar a usar a máquina. Podem ocorrer ferimentos graves se as instruções de segurança não forem seguidas.



Use sapatos de segurança para proteger os pés da queda de troncos.



Use luvas de proteção para proteger as mãos de estilhaços.



Use protetores auriculares ao trabalhar na máquina.



Use um protetor facial completo ao trabalhar na máquina para proteger seus olhos de lascas e outros objetos voadores.



Mantenha a área de trabalho livre. A desordem pode causar acidentes.



A presença de óleo apresenta risco de incêndio e pode explodir. É proibido fumar, assim como qualquer chama aberta.



O óleo usado deve ser gerenciado em um ponto de coleta de óleo. Não derrame óleo velho no chão ou no ralo, nem o misture com outros resíduos.



Não remova ou modifique qualquer proteção ou sistema de segurança.



Fique sempre de olho no movimento da lâmina.



Risco de corte ou esmagamento. Nunca toque em áreas perigosas quando a lâmina estiver em movimento.



Não remova manualmente os troncos atolados.



Sempre desligue o motor antes de iniciar qualquer manutenção, reparo ou limpeza.



Nenhuma pessoa além do operador deve permanecer na área de trabalho. Mantenha outras pessoas ou animais fora da zona de perigo (distância mínima de 5m).




Certifique-se de que a máquina trabalha em uma área bem ventilada.



Certifique-se de que o motor gira na direção correta (veja a seta). Se o motor girar na direção oposta, pode danificar a bomba de óleo.

2. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

2.1. Partes da máquina



- | | |
|------------------------------------|----------------------------|
| 1. Engate de reboque ATV | 6. Suporte de tronco de 6" |
| 2. Cilindro hidráulico | 7. Motor |
| 3. Alavanca da válvula de controle | 8. Rodas |
| 4. Cunha em formato cônico | 9. Bomba hidráulica |
| 5. Berço/Suporte de Tronco | 10. Suporte de reboque |

Nota importante: Para todas as operações relacionadas com a utilização e manutenção do motor não descritas neste manual, consulte os manuais correspondentes.

2.2. Notas de componentes

- O engate de reboque (1) conecta o rachador de toras ao veículo. Apenas se encaixa em engates de 2 ". Não aprovado para dirigir em vias públicas.
- Cilindro hidráulico (2) classificado para 3500 PSI.
- Use a alça da válvula de controle (3) para mover a cunha para frente e para trás.
- A cunha (4) apresenta formato cônico que facilita a divisão.
- O berço ou suporte para toras (5) facilita a orientação e manutenção do sentido de trabalho da tora.
- O motor (7) é refrigerado a ar, que aciona a bomba hidráulica.
- A velocidade nominal máxima das rodas (8) é de 40km/h.

- A bomba hidráulica (9) faz com que o óleo hidráulico flua pelo sistema.
- O suporte de reboque (10) suporta o rachador de toras quando está em operação. Ao rebocar, deve ser levantada.

3. AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

RLT22GVH	
Motor	Gasolina – 4 tempos
Força de corte	22 toneladas
Poder	7HP
Comprimento de corte	65cm
Tronco Ø máx.	19" - 50cm
Tempo parcial	11 seg.
Ø interno do cilindro	4" - 100mm
Tamanho da roda	15"
Capacidade do tanque de óleo	20L
Nível de som	116dB
Peso bruto	200kg
Peso líquido	180kg
Pressão máxima da bomba	3500 PSI
Fluxo máximo da bomba	8 GPM
Capacidade de fluido hidráulico da bomba	14,75L
Tipo de óleo	10wt AW32, ASLE H-150 ou ISO32
Comprimento do engate do reboque	25" – 64cm
Curso do cilindro hidráulico	24" – 61cm

4. MONTAGEM E OPERAÇÃO

4.1. Descompactado

Após desembalar o produto, verifique o conteúdo da caixa:

- Coloque a caixa de remessa em uma superfície sólida e plana.
- Corte cuidadosamente as faixas de transporte e remova a tampa da caixa de transporte.
- Usando duas pessoas para levantar, remova cuidadosamente o motor, tanque de óleo, rodas, barra de reboque, cavaletes e acessórios.

- Verifique se todas as peças e acessórios do disjuntor estão na caixa antes de iniciar a montagem.

⚠ Atenção


Certifique-se de que contém todo o material indicado. Verifique se não foi danificado durante o transporte.

Comunique imediatamente ao distribuidor ou fornecedor qualquer dano ou falta de peças, pois reclamações apresentadas com datas posteriores não serão reconhecidas.

4.2. Montagem


4.2.1. Passo 1: Montando a distância entre eixos e o motor

- Prenda a roda ao eixo do tanque de óleo com uma porca ranhurada M24x2 (63) e um contrapino Ø4x36 (64)
- Fixe a tampa do eixo (65).
- Prenda o suporte de toras com um parafuso (68), arruela (67, 66, 67) e porca (23).




4.2.2. Passo 2: Prenda a barra de reboque e o suporte

- Fixe o suporte de reboque (31) à barra de reboque com uma cupilha (34), parafuso M10X75 (35), contraporca M10 (23) e pino R (22).
- Fixe o suporte do cilindro (24) com uma porca M12 (25).




4.2.3. Passo 3 - Prenda a Barra de Reboque no Tanque de Óleo

- Prenda a barra de reboque ao tanque de óleo usando parafusos sextavados M12x80 (35) e contraporcas M12 (23).




4.2.4. Passo 4: Fixe o cilindro hidráulico

- Monte a viga principal na barra de tração usando o pino (57) e o pino R (20).




4.2.5. Passo 5: Empurre o cilindro para a posição correta

- Deslize o pino R (etapa 1)
- Remova dois pinos (etapa 2)
- Empurre a cunha para a posição correta (etapa 3).




4.2.6. Passo 6 - Conecte a válvula de controle e o pára-choque de cunha

- Conecte o conjunto da válvula de controle (13) com o cilindro de óleo conforme mostrado abaixo.
- Monte o protetor de cunha com a arruela (54, 55) e o parafuso (82).




4.2.7. Passo 7 - Fixe o Motor

- Monte o motor (#58) no tanque de óleo usando:
 - Parafuso sextavado M8x40 (#56)
 - A arruela plana Ø8 (#55)
 - Arruela de mola Ø8 (#54)
 - A contraporca M8 (#48).




4.2.8. Passo 8: Conecte as mangueiras hidráulicas

- Conecte todas as mangueiras à máquina, incluindo a mangueira de óleo A (#15), a mangueira de óleo B (#9), a mangueira de óleo C (#17) e a mangueira de entrada de óleo (#39).



4.2.9. Passo 9 - Prenda o pára-choque da roda e o suporte de toras

- Prenda os para-lamas esquerdo e direito (60) ao tanque de óleo usando um parafuso sextavado M8x16 (59), arruela chata Ø8 (55) e uma porca sextavada M10 (48).
- Prenda os berços/suporte de toras esquerdo e direito (72) usando o parafuso M10x25 (73) e a contraporca M10 (23).



4.3. Comece

- Certifique-se de que a máquina está montada corretamente.
- Antes de cada utilização da máquina, certifique-se de que:
 - Não há conexões defeituosas (rasgos ou cortes, etc.).
 - Não utiliza cabos elétricos defeituosos.
 - A máquina não foi danificada.
 - Todas as porcas estão apertadas.
 - Não há vazamentos no sistema hidráulico.

- Verifique o nível do óleo.

4.3.1. Ventilação


- Ventile o sistema hidráulico antes de ligar o rachador de toras.
- Desparafuse o parafuso de ventilação sem removê-lo completamente para permitir que o ar escape do reservatório de óleo.
- Deixe o orifício de ventilação aberto ao usar a máquina.
- Feche o parafuso de ventilação antes de mover a máquina, pois o óleo pode vazar.

⚠ Atenção

Se você não ventilar o sistema hidráulico, o ar preso causará danos às vedações, resultando em danos permanentes à máquina.

4.3.2. Instruções para comissionamento

1. Carregue uma tora em seu suporte e coloque-a na placa de base/suporte de toras.
2. Acidentes graves podem ocorrer quando outras pessoas são permitidas na área de trabalho. Mantenha todos os outros fora da área de trabalho enquanto estiver usando a máquina.
3. Certifique-se de que as mãos estejam longe das áreas de risco de esmagamento.
4. Empurre a alça da válvula de controle para frente com as duas mãos para dividir a tora.
5. Empurre a alça da válvula de controle para trás com as duas mãos para retornar a cunha à sua posição original.
6. Remova com segurança a madeira rachada da área de trabalho.



⚠ Importante

Não use a máquina perto de tambores, canos de gás ou combustível ou qualquer outro material inflamável.

Certifique-se de que a área de trabalho atende aos seguintes requisitos:


- Não há risco de escorregar.
- O terreno é plano.
- Não há obstáculos.
- Há luz suficiente.

4.4. Instruções de operação

4.4.1. Uso correto


- Use o divisor de log apenas para dividir logs.
- Antes de usar o rachador de toras, remova quaisquer objetos estranhos, como pregos, fios ou concreto da tora.
- Ao usar este produto, o usuário concorda em cumprir as instruções de uso, manutenção e reparo indicadas pelo fabricante e seguir as instruções de segurança incluídas neste manual.
- O fabricante não autoriza qualquer utilização desta máquina que não esteja indicada no manual.
- Qualquer modificação do produto isenta o fabricante de qualquer responsabilidade pelos danos que possam ser causados.
- Somente pessoas familiarizadas e informadas sobre os riscos associados ao uso do produto podem preparar, usar e realizar a manutenção.


4.4.2. Rachadura de toras com superfície inclinada



4.4.3. Posições de trabalho

Para uso horizontal





5. MANUTENÇÃO E TRANSPORTE

5.1. Manutenção

Antes da limpeza e manutenção, o rachador de toras deve ser colocado no modo de manutenção.

- Desligue o motor.
- Mova a alavanca da válvula de controle para frente e para trás para aliviar a pressão hidráulica.
- Use luvas de proteção para evitar lesões nas mãos.

Depois de realizar a manutenção, certifique-se de que todas as proteções, blindagens e recursos de segurança estejam no lugar. O não cumprimento deste aviso pode resultar em ferimentos graves.

Consulte o manual do proprietário do motor para manutenção do motor.

Que	Quando	Como
Mangueiras	cada uso	Verifique se há malha de arame exposta e vazamentos. Substitua todas as mangueiras gastas ou danificadas antes de ligar o motor.
Acessórios hidráulicos	cada uso	Verifique se há rachaduras e vazamentos. Substitua todos os acessórios danificados antes de ligar o motor.
Porcas e parafusos	cada uso	Verifique se há parafusos soltos
Feixe	cada uso	Aplique graxa na superfície da viga
Partes móveis	cada uso	limpar detritos

Após a realização das tarefas de limpeza e manutenção, os dispositivos de segurança que foram desmontados devem ser reposicionados corretamente e devem ser realizados os respectivos testes funcionais.

Use apenas peças aprovadas pelo fabricante. O uso de peças não aprovadas pelo fabricante pode causar danos ou ferimentos.

Certifique-se de ter removido todas as ferramentas da máquina após a manutenção.

Outras tarefas de manutenção ou reparo não descritas neste manual devem ser realizadas por um profissional qualificado.

Para garantir uma vida útil longa e confiável, você deve realizar as seguintes tarefas de manutenção com frequência.

Observe as seguintes instruções na ordem em que aparecem para manter a máquina em boas condições:

- Limpe a máquina cuidadosamente depois de usá-la.
- Solte os fixadores ou alças.
- Verifique se não há peças danificadas ou gastas.
- Remova qualquer resina restante.
- Lubrifique a coluna do pistão com frequência ou use um óleo em spray ecológico.
- Verifique regularmente se as conexões estão apertadas e se não há vazamentos nos tubos ou conexões hidráulicas.
- Corrija qualquer erro na montagem ou colocação dos elementos de proteção.

5.2. Transporte

Insira a cunha completamente antes de mover o equipamento.

Para transportá-la, segure a alça e incline a máquina levemente em sua direção. O rachador de toras pode ser facilmente movido nesta posição.

Certifique-se de que a tampa do tanque de óleo esteja bem fechada para evitar derramamento durante o transporte.

6. SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

⚠ Aviso

Não execute nenhuma ação de manutenção com o motor funcionando. Desligue a máquina e desconecte o equipamento.

Problema	
A haste do cilindro não se move	SOLUÇÃO: A,D,E,H,J
Velocidade lenta da haste do cilindro ao estender ou retrair	SOLUÇÃO: A,B,C,H,I,K,L
A madeira não racha ou racha muito lentamente	SOLUÇÃO: A,B,C,F,I,K
O motor para durante a divisão	SOLUÇÃO: G,L
O motor para sob condições de subcarga	SOLUÇÃO: D,E,L,M

Possível causa	Solução
A - Óleo insuficiente para bombear	Verifique o nível de óleo no reservatório
B - Ar no óleo	Verifique o nível de óleo no reservatório
C - Vácuo excessivo na entrada da bomba	Verifique a mangueira de entrada da bomba quanto a bloqueios ou dobras
D - Linhas hidráulicas bloqueadas	Lave e limpe o sistema hidráulico
E - Válvula de controle bloqueada	Lave e limpe o sistema hidráulico
F - Ajuste da Válvula de Controle Baixo	Ajuste a válvula de controle com um manômetro
G - Ajuste da Válvula de Controle Alto	Ajuste a válvula de controle com um manômetro
H - Válvula de controle danificada	Contacte o seu distribuidor oficial
I - Vazamento na válvula de controle interno	Contacte o seu distribuidor oficial
J - Vazamento interno do cilindro	Contacte o seu distribuidor oficial
K - Cilindro danificado internamente	Contacte o seu distribuidor oficial
L - Comando do motor desajustado	Ajuste as porcas de controle de marcha lenta
M - O motor é carregado durante o modo inativo	Use um tronco mais curto para permitir que o motor acelere antes do contato.

Observação: Se você tiver dúvidas ou problemas persistirem após realizar as operações acima, entre em contato com seu revendedor ou centro de serviço.

7. GARANTIA

Se o seu produto apresentar algum defeito de fabricação durante o período de garantia estabelecido, entre em contato ou vá diretamente ao seu ponto de venda com a documentação necessária.

Sua fatura de compra deve ser mantida como prova da data de compra. Sua ferramenta deve ser devolvida ao seu revendedor em uma condição aceitável e limpa, em sua caixa moldada original, se aplicável à unidade, acompanhada de seu comprovante de compra apropriado.

7.1. Período de garantia

O período de garantia legal do produto começa na data original da compra pelo primeiro comprador inicial e sua duração será a estabelecida pelo Real Decreto-Lei para a proteção dos consumidores e usuários em situação de vulnerabilidade social e econômica para o ano correspondente ao momento da compra do produto.

Alguns países não permitem limitações na duração de uma garantia implícita ou não permitem a exclusão ou limitação de danos consequentes ou incidentais, caso em que a limitação e exclusão acima podem não se aplicar a você. Esta garantia lhe dá direitos legais específicos, e você também pode ter outros direitos que variam de estado para estado ou país para país.

7.2. Exclusões

- Desgaste natural do uso.
- Mau uso, negligência, operação descuidada ou falta de manutenção.
- Defeitos causados por uso incorreto, danos causados por manipulações realizadas por pessoal não autorizado pela Anova ou uso de peças de reposição não originais.
- Defeitos de peças de desgaste normal, como rolamentos, escovas, cabos, buchas ou acessórios como brocas, brocas, lâminas de serra, etc.
- Danos ou defeitos resultantes de abuso, acidentes ou alterações.
- Uso e armazenamento incorretos (referência explícita de que as regras descritas nas instruções de operação não foram seguidas).
- Desgaste do cliente (por exemplo, lâminas de serra quebradas, escovas de carvão gastas, etc.).
- Desgaste secundário e danos devido à falta de manutenção, reparação, lubrificantes (por exemplo, danos por sobreaquecimento devido a ranhuras de refrigeração bloqueadas, danos nos rolamentos devido a sujidade, danos causados pelo gelo, etc.)
- Danos como resultado óbvio de uso excessivo/sobrecarga.
- Danos causados por suprimentos inadequados (por exemplo, combustível errado)
- Falha induzida por carga de componentes ou acessórios do invólucro devido a tensão anormal
- Deformação induzida por carga de componentes ou acessórios do invólucro devido a tensão anormal.
- Danos resultantes da operação de suprimentos que estão cheios demais ou vazando devido ao armazenamento inadequado, em agentes de limpeza adequados ou outros produtos químicos prejudiciais.
- Danos devido à exposição inadequada a temperaturas extremas (por exemplo, fraturas por congelamento, distorção térmica de componentes, etc.)
- Danos por exposição permanente à radiação ultravioleta.
- Danos causados por manutenção inadequada.
- Qualquer dano causado pelo não cumprimento do manual de instruções
- Qualquer produto que tenha tentado ser reparado por um profissional não qualificado.
- Qualquer produto conectado a uma fonte de alimentação inadequada (ampères, tensão, frequência).
- Qualquer dano causado por influências externas (água, produtos químicos, física, choque) ou substâncias estranhas.
- Uso de acessórios ou peças inadequadas.
- Não inclui defeitos de peças de desgaste normal, nem cobre danos ou defeitos resultantes de abuso, acidentes ou alterações, nem custos de transporte.

Além disso, a garantia será anulada se o produto tiver sido alterado ou modificado, ou se a marca comercial/número de série da máquina tiver sido desfigurada ou removida.

Manutenção de rotina, ajustes, ajustes ou desgaste normal não são cobertos por esta garantia.

Este manual não cobre todas as situações possíveis relacionadas a exclusões de garantia, para mais informações, entre em contato com o revendedor Anova mais próximo.

7.3. Em caso de incidente

A garantia deve ser devidamente preenchida com todos os dados solicitados, e acompanhada da fatura de compra.

A Anova reserva-se o direito de negar qualquer reclamação quando a compra não puder ser verificada ou quando for claro que o produto não foi mantido adequadamente (manutenção,

ventilação limpa, lubrificação, manutenção regular das escovas de carvão, limpeza, armazenamento, etc.).

O uso privado é entendido como uso doméstico pessoal por um consumidor final. Em vez disso, uso comercial significa todos os outros usos, incluindo usos para fins comerciais, de geração de renda ou de aluguel. Uma vez que o produto tenha sido usado para uso comercial, ele será considerado um produto de uso comercial para os fins desta garantia.

Estes são nossos termos de garantia padrão, mas ocasionalmente pode haver cobertura de garantia adicional não determinada no momento da publicação. Para mais informações, entre em contato com o distribuidor oficial Anova mais próximo ou visite www.millasur.com.

O serviço de garantia está disponível apenas nos revendedores oficiais da Anova. Pode localizar o distribuidor mais próximo no nosso mapa de distribuidores em www.anova.es.

8. MEIO AMBIENTE



Proteja o meio ambiente. Recicle o óleo usado por esta máquina levando-o a um centro de reciclagem. Não despeje óleo usado em ralos, terra, rios, lagos ou mares.




Elimine a sua máquina de forma ecológica. Não devemos descartar as máquinas junto com o lixo doméstico. Seus componentes plásticos e metálicos podem ser classificados de acordo com sua natureza e podem ser reciclados.

Os materiais utilizados para embalar esta máquina são recicláveis. Por favor, não elimine a embalagem no lixo doméstico. Descarte essas embalagens em um ponto de coleta de lixo oficial.

9. VISTA EXPANDIDA

RLT22GVH



10. CERTIFICADO CE

EMPRESA DE DISTRIBUIÇÃO

MILLASUR, SL
 RUA EDUARDO PONDAL, Nº 23 PISIGÜEIRO
 15688 OROSO - A CORUÑA
 ESPANHA



DECLARAÇÃO CE DE CONFORMIDADE

Em conformidade com as diferentes directivas CE, este documento confirma que, devido ao seu design e construção, e de acordo com a marca CE nela impressa pelo fabricante, a máquina identificada neste documento cumpre os requisitos pertinentes e fundamentais de saúde e segurança. das referidas directivas CE. Esta declaração valida o produto para exibir o símbolo CE.

Caso a máquina seja modificada e esta modificação não seja aprovada pelo fabricante e comunicada ao distribuidor, esta declaração perderá seu valor e validade.

Nome da máquina: **RACHADOR DE LENHA**

Modelo: **RLT22GVH**

Norma reconhecida e aprovada com a qual está em conformidade:

**Diretiva 2006/42/EC
 2014/30/UE**

Testado de acordo com os regulamentos:

**EN 55012:2007 + A1:2009
 IN 609-1:2017**

Selo da empresa

MILLASUR, S.L.U.
 Rúa Eduardo Pondal,23 - Pol.Emp..Sigüeiro
 15688-Oroso-A Coruña
 Tel.(+34) 981 69 64 65 - Fax (+34) 981 69 08 61
 e-mail: millasur@millasur.com
 CIF: B-15 749 922

13/03/2023

Fendeuse à bois à essence

RLT22GVH

anova®

Instructions et mode d'emploi



FR

Millasur SLU
Rúa Eduardo Pondal, nº 23 - Pol. Ind. Sigüeiro
15688 - Oroso – A Coruña - 981 696 465 - www.millasur.com



CE



Anova tient à vous féliciter d'avoir choisi l'un de nos produits et vous garantit l'assistance et la coopération qui ont toujours distingué notre marque au fil du temps.

Cette machine est conçue pour durer de nombreuses années et pour être très utile si elle est utilisée conformément aux instructions contenues dans le manuel d'utilisation. Nous vous recommandons donc de lire attentivement ce mode d'emploi et de suivre toutes nos recommandations.

Pour plus d'informations ou des questions, vous pouvez nous contacter via nos supports Web tels que www.anova.es

INFORMATIONS SUR CE MANUEL

Faites attention aux informations fournies dans ce manuel et sur l'appareil pour votre sécurité et celle des autres.

- Ce manuel contient des instructions d'utilisation et d'entretien.
- Gardez ce manuel avec vous lorsque vous allez travailler sur la machine.
- Le contenu est correct au moment de l'impression.
- Nous nous réservons le droit de réaliser des modifications à tout moment sans affecter nos responsabilités légales.
- Ce manuel est considéré comme faisant partie intégrante du produit et doit rester avec lui en cas de prêt ou de revente.
- Demandez à votre revendeur un nouveau manuel en cas de perte ou de dommage.

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CE MANUEL AVANT D'UTILISER LA MACHINE



Pour vous assurer que votre machine offre les meilleurs résultats, veuillez lire attentivement les règles d'utilisation et de sécurité avant toute utilisation.

AUTRES AVERTISSEMENTS :

Une utilisation incorrecte peut endommager la machine ou d'autres objets.

L'adaptation de la machine à de nouvelles exigences techniques pourrait entraîner des différences entre le contenu de ce manuel et le produit acheté.

Veuillez lire et suivre toutes les instructions de ce manuel. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures graves.

INDICE

- 1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ**
- 2. DESCRIPTION DU PRODUIT**
- 3. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES**
- 4. ASSEMBLAGE ET FONCTIONNEMENT**
 - 4.1. Déballage
 - 4.2. Assemblage
 - 4.2.1. Étape 1 : Assemblage de l'empattement et du moteur
 - 4.2.2. Étape 2 : Fixation de la barre de remorquage et du support
 - 4.2.3. Étape 3 : Fixation de la barre de remorquage au réservoir d'huile
 - 4.2.4. Étape 4 : Fixation du vérin hydraulique
 - 4.2.5. Étape 5 : Poussez le cylindre dans la bonne position
 - 4.2.6. Étape 6 : Fixation de la valve de régulation et du garde-boue en coin
 - 4.2.7. Étape 7 : Fixation du moteur
 - 4.2.8. Étape 8 : Connexion des tuyaux hydrauliques
 - 4.2.9. Étape 9 : Fixation du garde-boue et du porte-bûches
 - 4.3. Mise en marche
 - 4.4. Mode d'emploi
- 5. ENTRETIEN ET TRANSPORT**
- 6. RÉSOLUTION DE PROBLÈMES**
- 7. GARANTIE**
- 8. ENVIRONNEMENT**
- 9. VUE EXPLOSÉE**
- 10. CERTIFICAT CE**

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1.1. Instructions pour un travail en toute sécurité

⚠ Important

Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire et suivre les instructions ci-dessous. Pour éviter de vous blesser ou de blesser des tiers, vous devez également suivre les règles de prévention de votre association professionnelle et les règles de sécurité en vigueur dans votre pays.

Assurez-vous que toutes les personnes qui travaillent avec l'équipement lisent les consignes de sécurité. Conservez les instructions dans un endroit sûr pour référence future.

- Soyez vigilant à tout moment, n'utilisez pas l'équipement si vous êtes fatigué ou sous l'influence de substances qui affectent votre concentration. Un moment d'inattention suffit à causer des blessures graves.
- Familiarisez-vous avec l'équipement avant toute utilisation. Veuillez lire et comprendre toutes les instructions d'utilisation.
- N'utilisez pas l'équipement pour des travaux inappropriés.
- Assurez-vous de maintenir une posture sûre et équilibrée à tout moment.
- Restez à proximité des contrôles et des commandes de sécurité.
- Lorsque vous travaillez avec la machine, portez toujours :
 - Lunettes de sécurité ou masque complet.
 - Gants de sécurité.
 - Protections auditives.
 - Chaussures de sécurité à embout d'acier.
- Ne portez pas de vêtements amples ni de bijoux de quelque nature que ce soit, car ils pourraient être attrapés ou accrochés.
- L'opérateur est responsable des tiers dans sa zone de travail.
- L'utilisation de cette machine par des enfants ou des personnes de moins de 18 ans est interdite.
- Tenez les enfants et les animaux domestiques éloignés de la zone de travail.
- N'utilisez pas la machine si des personnes se trouvent à proximité.
- Jamais laisser la machine sans surveillance.
- Gardez la zone de travail dégagée. Le désordre peut provoquer des accidents.
- Ne surchargez pas la machine. Le travail sera mieux fait et plus sécuritaire selon les paramètres établis.
- Utilisez la machine uniquement avec les accessoires de sécurité corrects et correctement fixés. Ne modifiez aucune partie de la machine qui pourrait affecter la sécurité.
- Ne modifiez aucune pièce de la machine.
- Ne laissez pas ou n'utilisez pas la machine sous la pluie.
- Lorsqu'elle n'est pas utilisée, stockez la machine dans un endroit sec et sûr, hors de portée des enfants.
- Coupez le moteur dans les cas suivants :
 - Lors de travaux de réparation.
 - Lors de l'exécution de tâches d'entretien ou de nettoyage.
 - Lors de la connexion de fils électriques.
 - Lors de la réparation d'erreurs.
 - Lors du transport de la machine.
 - Si la machine doit être laissée sans surveillance, même pour des interruptions de courte durée.

- Examinez la machine pour d'éventuels défauts.
 - o Vous devez vérifier les systèmes de sécurité pour vous assurer qu'ils fonctionnent correctement avant de commencer à utiliser la machine.
 - o Vérifiez que toutes les pièces mobiles sont en bon état, qu'elles fonctionnent correctement et qu'il n'y a pas de blocages. Toutes les pièces doivent être correctement installées et conformes à toutes les normes pour assurer le bon fonctionnement de la machine.
 - o Les pièces et protecteurs endommagés doivent être remplacés ou réparés par personnel spécialisé.
 - o Si les avertissements imprimés sur la machine sont endommagés ou illisibles, ils doivent être remplacés immédiatement.

1.2. Consignes de sécurité supplémentaires

- La fendeuse à bois doit être utilisée par une seule personne.
- La machine ne doit être utilisée que par des personnes de plus de 18 ans qui ont lu et compris les instructions.
- Pour votre sécurité, utilisez des protections (chaussures et masque ou lunettes de sécurité, gants, etc.).
- N'essayez jamais de couper des bûches contenant des pointes, des fils ou d'autres objets similaires.
- Les bûches pré découpées et les copeaux de bois sont dangereux dans la zone de travail ; l'opérateur peut glisser, trébucher ou tomber. Gardez toujours la zone de travail dégagée.
- Jamais placez vos mains sur ou à proximité de pièces mobiles lorsque la machine est en marche. Gardez une distance de sécurité avec la bûche, le bouteur et le coin pour éviter des blessures graves.
- Avant de commencer à fendre des bûches, assurez-vous que le coin de coupe a été lubrifié pour permettre un travail en douceur.

1.3. Risques résiduels

⚠ Important

Même s'il est conforme aux normes de sécurité pertinentes du produit, il peut y avoir des risques résiduels compte tenu des caractéristiques de l'équipement et du travail pour lequel il a été conçu.

Les risques résiduels peuvent être minimisés en suivant les consignes de sécurité.

- Vous réduirez le risque de blessures corporelles et de dommages matériels en suivant ces instructions et en faisant attention.
- Le non-respect de ces consignes de sécurité peut entraîner des blessures pour l'opérateur ou des dommages matériels.
- Une négligence, une mauvaise utilisation ou le non-respect des règles de sécurité peut entraîner des blessures aux mains et aux doigts lorsque le coin est en mouvement.
- Il existe un risque d'électrocution si vous utilisez des connexions électriques non approuvées.
- Il existe un risque de perte auditive lors de travaux avec la machine sans protections pendant de longues périodes.

Remarque : même si vous prenez des mesures préventives, il peut y avoir des risques résiduels non évidents.

1.4. Consignes de sécurité



Veuillez lire attentivement les instructions d'utilisation et de sécurité avant de commencer à utiliser la machine. Des blessures graves pourraient survenir si les consignes de sécurité ne sont pas respectées.



Portez des chaussures de sécurité pour protéger les pieds des chutes de bûches.



Portez des gants de protection pour protéger les mains des éclats.



Portez des protections auditives lorsque vous travaillez sur la machine.



Portez un écran facial complet lorsque vous travaillez sur la machine pour protéger vos yeux des copeaux et autres objets volants.



Gardez la zone de travail dégagée. Le désordre peut provoquer des accidents.



La présence d'huile présente un risque d'incendie et peut exploser. Interdiction de fumer, de même que toute flamme nue.



L'huile usagée doit être gérée dans un point de collecte d'huile. Ne renversez pas d'huile usagée sur le sol ou dans les égouts et ne la mélangez pas avec d'autres déchets.



Ne retirez ou ne modifiez aucun système de protection ou de sécurité.



Soyez toujours vigilant au mouvement de la lame.



Risque de coupure ou d'écrasement ! Ne touchez jamais les zones dangereuses lorsque la lame est en mouvement.



Ne retirez pas les bûches coincées à la main.



Éteignez toujours le moteur avant de commencer tout entretien, réparation ou nettoyage.



Aucune personne autre que l'opérateur ne doit rester dans la zone de travail. Maintenez les autres personnes ou animaux hors de la zone de danger (minimum 5m)




Assurez-vous que la machine fonctionne dans un endroit bien aéré.



Assurez-vous que le moteur tourne dans le bon sens (voir flèche). Si le moteur tourne dans le sens contraire, cela pourrait endommager la pompe à huile.

2. DESCRIPTION DU PRODUIT

2.1. Pièces de la machine



- | | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| 1. Attelage de remorque VTT | 6. Support de tronc de 6" |
| 2. Cylindre hydraulique | 7. Moteur |
| 3. Poignée de la vanne de régulation | 8. Roues |
| 4. Cale de forme conique | 9. Pompe hydraulique |
| 5. Support des bûches | 10. Support de remorque |

Remarque importante : pour toutes les opérations liées à l'utilisation et à l'entretien du moteur non décrites dans ce manuel, consulter les manuels correspondants.

2.2. Remarques sur les composants

- L'attelage de remorque (1) relie la fendeuse à bois au véhicule. Convient uniquement aux attelages de 2". Non homologué pour la conduite sur la voie publique.
- Cylindre hydraulique (2) évalué pour 3500 PSI.
- Utilisez la poignée de la valve de régulation (3) pour déplacer le coin d'avant en arrière.
- La cale (4) présente une forme conique qui facilite la division.
- Le support des bûches (5) facilite le guidage et le maintien du sens de travail du bois.
- Le moteur (7) est refroidi par de l'air qui entraîne la pompe hydraulique.
- La vitesse nominale maximale des roues (8) est de 40 km/h.
- La pompe hydraulique (9) fait circuler l'huile hydraulique dans le système.

- Le support de remorque (10) supporte la fendeuse de bûches lorsqu'elle est en fonctionnement. Lors du remorquage, il doit être relevé.

3. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

RLT22GVH	
Moteur	Essence – 4 temps
Force de coupe	22 tonnes
Puissance	7 CV
Longueur maximale de coupe	65cm
Ø max. du tronc	19" - 50cm
Division du temps	11 s.
Ø intérieur du cylindre	4" - 100 mm
Dimensions des roues	15 "
Capacité du réservoir d'huile	20L
Niveau sonore	116 dB
Poids brut	200 kg
Poids net	180 kg
Pression maximale de la pompe	3500PSI
Débit maximal de la pompe	8 gal/min
Capacité de fluide hydraulique de la pompe	14.75L
Type d'huile	10wt AW32, ASLE H-150 ou ISO32
Longueur de l'attelage de remorque	25" – 64 cm
Course du vérin hydraulique	24" – 61 cm

4. ASSEMBLAGE ET FONCTIONNEMENT

4.1. Déballage

Après avoir déballé le produit, vérifiez le contenu de l'emballage :

- Placez la boîte d'expédition sur une surface solide et plane.
- Enlevez soigneusement les bandes d'expédition et retirez le couvercle de la boîte d'expédition.
- En utilisant deux personnes pour soulever, retirez soigneusement le moteur, le réservoir d'huile, les roues, la barre de remorquage, les pieds de support et les accessoires.
- Vérifiez que toutes les pièces et tous les accessoires de la fendeuse à bois sont dans la boîte avant de commencer l'assemblage.
- **⚠ Attention**


Assurez-vous que la boîte contient tout le matériel indiqué. Vérifiez qu'il n'a pas été endommagé pendant le transport.

Informez immédiatement le distributeur ou le fournisseur de tout dommage ou pièce manquante, car les réclamations déposées avec des dates ultérieures ne seront pas reconnues.

4.2. Assemblage


4.2.1. Étape 1 : Assemblage de l'empattement et du moteur

- Fixez la roue à l'arbre du réservoir d'huile avec un écrou à créneaux M24x2 (63) et une goupille fendue Ø4x36 (64).
- Fixez le couvercle de l'arbre (65).
- Fixez le support de bûche avec un boulon (68), une rondelle (67, 66, 67) et un écrou (23).




4.2.2. Étape 2 : Fixation de la barre de remorquage et du support

- Fixez le support de remorquage (31) à la barre de remorquage avec une goupille fendue (34), un boulon M10X75 (35), un contre-écrou M10 (23) et une goupille béta (22).
- Fixez le support de cylindre (24) avec un écrou M12 (25).




4.2.3. Étape 3 : Fixation de la barre de remorquage au réservoir d'huile

- Fixez la barre de remorquage au réservoir d'huile à l'aide des boulons hexagonaux M12x80 (35) et des contre-écrous M12 (23).




4.2.4. Étape 4 : Fixation du vérin hydraulique

- Assemblez la poutre principale au timon à l'aide de la goupille (57) et de la goupille béta (20).




4.2.5. Étape 5 : Poussez le cylindre dans la bonne position

- Glissez la goupille béta (étape 1)
- Retirez les deux goupilles (étape 2)
- Poussez la cale dans la bonne position (étape 3)




4.2.6. Étape 6 : Fixation de la valve de régulation et du garde-boue en coin

- Fixez l'ensemble de la valve de régulation (13) avec le cylindre à huile comme illustré ci-dessous. Montez le protecteur de cale avec la rondelle (54, 55) et le boulon (82)




4.2.7. Étape 7 : Fixation du moteur

- Montez le moteur (#58) sur le réservoir d'huile en utilisant :
 - Boulon hexagonal M8x40 (#56)
 - La rondelle plate Ø8 (#55)
 - Rondelle élastique Ø8 (#54)
 - L'écrou de blocage M8 (#48)




4.2.8. Étape 8 : Connexion des tuyaux hydrauliques

- Raccordez tous les tuyaux à la machine, y celui de l'huile A (n°15), le tuyau d'huile B (n°9), le tuyau d'huile C (n°17) et le tuyau d'arrivée d'huile (n°39).



4.2.9. Étape 9 : Fixation du garde-boue et du porte-bûches

- Fixez les garde-boue gauche et droit (60) au réservoir d'huile à l'aide d'un boulon hexagonal M8x16 (59), d'une rondelle plate Ø8 (55) et d'un écrou de blocage hexagonal M10 (48)
- Fixez les supports de bûche gauche et droit (72) à l'aide du boulon M10x25 (73) et de l'écrou de verrouillage M10 (23)



4.3. Mise en marche

- Assurez-vous que la machine est correctement assemblée.
- Avant chaque utilisation de la machine, assurez-vous que :
 - Il n'y a pas de connexions défectueuses (déchirures ou coupures, etc.).
 - Il n'utilise pas de câbles électriques défectueux.
 - La machine n'a pas été endommagée.
 - Tous les écrous sont serrés.
 - Il n'y a pas de fuite du système hydraulique.
 - Vérifiez le niveau d'huile.

4.3.1. Ventilation


- Purger le système hydraulique avant le démarrage de la fendeuse à bois.
- Dévissez la vis de purge sans la retirer complètement pour permettre à l'air de s'échapper du réservoir d'huile.
- Laissez le trou de ventilation ouvert lorsque vous utilisez la machine.
- Fermez la vis de purge avant de déplacer la machine car de l'huile peut s'échapper.

⚠ Attention

Si vous ne ventilez pas le système hydraulique, l'air emprisonné endommagera les joints, entraînant des dommages permanents à la machine.

4.3.2. Instructions pour la mise en marche

1. Chargez une bûche sur votre support et posez-la sur la plaque de base / le support à bûches.
2. Des accidents graves peuvent survenir lorsque d'autres personnes sont autorisées à entrer dans la zone de travail. Gardez tous les autres hors de la zone de travail pendant l'utilisation de la machine.
3. Assurez-vous que les mains sont éloignées des zones à risque d'écrasement.
4. Poussez la poignée de la valve de régulation vers l'avant avec les deux mains pour fendre la bûche.
5. Poussez la poignée de la valve de régulation vers l'arrière avec les deux mains pour remettre le coin dans sa position d'origine.
6. Retirez en toute sécurité le bois fendu de la zone de travail.



⚠ Important

N'utilisez pas la machine à proximité de fûts ou de tuyaux de gaz ou de carburant, ou de tout autre matériau inflammable.

Assurez-vous que la zone de travail répond aux exigences suivantes :


- Il n'y a aucun risque de glisser.
- Le sol est de niveau.
- Il n'y a pas d'obstacles.
- Il y a assez de lumière.

4.4. Mode d'emploi

4.4.1. Utilisation correcte


- Utilisez la fendeuse de bûches uniquement pour fendre les bûches.
- Avant toute utilisation de la fendeuse à bois, retirez tous les objets étrangers tels que les clous, les fils ou le béton de la bûche.
- Lors de l'utilisation de ce produit, l'utilisateur s'engage à respecter les instructions d'utilisation, d'entretien et de réparation indiquées par le fabricant et à suivre les consignes de sécurité contenues dans ce manuel.
- Le fabricant n'autorise aucune utilisation de cette machine non indiquée dans le manuel.
- Toute modification du produit dégage le fabricant de toute responsabilité pour les dommages qui pourraient en résulter.
- Seules les personnes connaissant et informées des risques liés à l'utilisation du produit peuvent préparer, utiliser et effectuer l'entretien.


4.4.2. Fendage de bûches avec surface inclinée



4.4.3. Postes de travail

Pour une utilisation horizontale





5. ENTRETIEN ET TRANSPORT

5.1. Entretien

Avant le nettoyage et l'entretien, la fendeuse à bois doit être placée en mode entretien.

- Éteignez le moteur.
- Déplacez la poignée de la valve de régulation d'avant en arrière pour relâcher la pression hydraulique.
- Portez des gants de protection pour éviter les blessures aux mains.

Après avoir effectué l'entretien, assurez-vous que toutes les protections et dispositifs de sécurité sont en place. Le non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures graves.

Consultez le manuel du propriétaire du moteur pour l'entretien du moteur.

Quoi	Quand	Comme
Tuyaux	Chaque utilisation	Vérifiez le treillis métallique exposé et les fuites. Remplacez tous les flexibles usés ou endommagés avant de démarrer le moteur.
Accessoires hydrauliques	Chaque utilisation	Vérifiez les fissures et les fuites. Remplacez tous les accessoires endommagés avant de démarrer le moteur.
Écrous et boulons	Chaque utilisation	Vérifiez les boulons desserrés
Jambe	Chaque utilisation	Appliquez de la graisse sur la surface de la poutre
Pièces mobiles	Chaque utilisation	Nettoyez débris

Après avoir effectué les tâches de nettoyage et d'entretien, les dispositifs de sécurité qui ont été démontés doivent être repositionnés correctement et les tests fonctionnels correspondants doivent être effectués.

Utilisez uniquement des pièces approuvées par le fabricant. L'utilisation de pièces non approuvées par le fabricant peut causer des dommages ou des blessures.

Assurez-vous d'avoir retiré tous les outils de la machine après avoir effectué l'entretien.

Les autres tâches d'entretien ou de réparation non décrites dans ce manuel doivent être effectuées par un professionnel qualifié.

Pour garantir une durée de vie longue et fiable, vous devez effectuer fréquemment les tâches de maintenance suivantes :

Respectez les instructions suivantes dans l'ordre dans lequel elles apparaissent pour maintenir la machine en bon état :

- Nettoyez soigneusement la machine après l'avoir utilisée.
- Desserrez les attaches ou les poignées.
- Vérifiez qu'il n'y a pas de pièces endommagées ou usées.
- Retirez toute résine restante.
- Lubrifiez fréquemment la colonne de piston ou utilisez une huile de pulvérisation écologique.
- Vérifiez régulièrement que les raccords sont bien serrés et qu'il n'y a pas de fuites au niveau des tuyaux ou raccords hydrauliques.
- Corrigez toute erreur de montage ou de placement des éléments de protection.

5.2. Transport

Enfoncez complètement le coin avant de déplacer l'équipement.

Pour le transporter, saisissez la poignée et inclinez légèrement la machine vers vous. La fendeuse de bûches peut facilement être déplacée dans cette position.

Assurez-vous que le bouchon du réservoir d'huile est bien fermé pour éviter tout déversement pendant le transport.

6. RÉSOLUTION DE PROBLÈMES

⚠ Avertissement

N'effectuez aucune opération de maintenance avec le moteur en marche. Éteignez la machine et débranchez l'équipement.

Problème	
La tige du vérin ne bouge pas	SOLUTION : A, D, E, H, J
Vitesse lente de la tige du vérin lors de l'extension ou de la rétraction	SOLUTION : A, B, C, H, I, K, L
Le bois ne se fend pas ou se fend très lentement	SOLUTION : A, B, C, F, I, K
Le moteur cale pendant le fendage	SOLUTION : G, L
Le moteur cale dans des conditions de sous-charge	SOLUTION : D, E, L, M

Cause possible	Solution
A - Huile insuffisante pour pomper	Vérifiez le niveau d'huile dans le réservoir
B - Air dans l'huile	Vérifiez le niveau d'huile dans le réservoir
C - Vide excessif à l'entrée de la pompe	Vérifiez le tuyau d'entrée de la pompe et cherchez un blocage ou des plis
D - Conduites hydrauliques bouchées	Rincez et nettoyer le système hydraulique de la fendeuse
E - Vanne de régulation bloquée	Rincez et nettoyer le système hydraulique de la fendeuse
F - Réglage bas de la valve de régulation	Réglez la valve de régulation avec un manomètre
G - Réglage élevé de la soupape de commande	Régler la soupape de commande avec un manomètre
H - Valve de régulation endommagée	Valve de régulation de retour pour réparation autorisée
I - Fuite de la valve de régulation interne	Valve de régulation de retour pour réparation autorisée
J - Fuite interne du cylindre	Cylindre de retour pour une réparation autorisée
K - Cylindre endommagé à l'intérieur	Cylindre de retour pour une réparation autorisée
L - Commande moteur déréglée	Ajustez les écrous de commande de ralenti
M - Le moteur est chargé en mode ralenti	Utilisez une bûche plus courte pour permettre au moteur de monter en régime avant le contact.

Note : si vous avez des questions ou si des problèmes persistent après avoir effectué les opérations ci-dessus, contactez votre revendeur ou centre de service.

7. GARANTIE

Si votre produit présente un défaut de fabrication pendant la période de garantie établie, contactez ou rendez-vous dans votre point de vente.

Votre facture d'achat doit être conservée comme preuve de la date d'achat. Votre outil doit être retourné à votre revendeur dans un état acceptable et propre, dans son étui moulé d'origine, si applicable à l'appareil, accompagné de votre preuve d'achat appropriée.

7.1. Période de garantie

La période de garantie légale du produit commence à la date d'achat initiale par le premier acheteur et sa durée sera établie par le décret-loi royal pour la protection des consommateurs et des utilisateurs en situation de vulnérabilité sociale et économique pour l'année correspondant au moment de l'achat du produit.

Certains pays n'autorisent pas les limitations sur la durée d'une garantie implicite ou n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages consécutifs ou accessoires, dans ce cas la limitation et l'exclusion ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, et vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un état à l'autre ou d'un pays à l'autre.

7.2. Exclusions

Cette garantie ne couvre pas les dommages au produit ou les problèmes de performance causés par :

- Usure naturelle d'usage.
- Mauvaise utilisation, négligence, utilisation imprudente ou manque d'entretien.
- Les défauts causés par une utilisation incorrecte, les dommages causés par des manipulations effectuées par du personnel non autorisé par Anova ou l'utilisation de pièces de rechange non originales.
- Défauts des pièces d'usure normale, telles que les roulements, les brosses, les câbles, les prises ou les accessoires tels que les perceuses, les mèches, les scies, etc.
- Dommages ou défauts résultant d'abus, d'accidents ou de modifications.
- Utilisation et stockage inappropriés (preuve explicite que les règles décrites dans le mode d'emploi n'ont pas été suivies).
- Usure causée par le client (par exemple, lames cassées, balais de charbon usés, etc.).
- L'usure secondaire et les dommages à cause d'un manque d'entretien, de réparation, de lubrifiants (par exemple, dommages causés par une surchauffe des fentes de refroidissement bloquées, dommages aux roulements à cause de la saleté, dommages causés par le gel, etc.)
- Dommages résultant manifestement d'une utilisation excessive/surcharge.
- Dommages causés par des fournitures inappropriés (par exemple, mauvais carburant)
- Défaillance induite par la charge des composants ou des accessoires du boîtier en raison d'une contrainte anormale
- Déformation induite par la charge des composants ou des accessoires du boîtier en raison d'une contrainte anormale.
- Dommages résultant du fonctionnement de fournitures trop remplies ou qui fuient en raison d'un stockage inapproprié, dans des agents de nettoyage appropriés ou d'autres produits chimiques nocifs.
- Dommages causés par une exposition inappropriée à des températures extrêmes (par exemple, fractures causées par le gel, déformation thermique des composants, etc.)
- Dommages causés par une exposition permanente aux rayons ultraviolets.
- Dommages causés par un mauvais entretien.
- Tout dommage causé par le non-respect du mode d'emploi
- Tout produit qui a été tenté d'être réparé par un professionnel non qualifié.
- Tout produit connecté à une source d'alimentation inadéquate (ampères, tension, fréquence).
- Tout dommage causé par des influences extérieures (eau, produits chimiques, physique, choc) ou des substances étrangères.
- Utilisation d'accessoires ou de pièces inappropriés.
- Elle n'inclut pas les défauts des pièces d'usure normale, ni les dommages ou défauts résultant d'abus, d'accidents ou de modifications, ni les frais de transport.

De plus, la garantie est annulée si le produit a été altéré ou modifié, ou si la marque/le numéro de série sur la machine a été altéré ou supprimé.

L'entretien périodique, les mises au point, les réglages ou l'usure normale ne sont pas couverts par cette garantie.

Ce manuel ne couvre pas toutes les situations possibles concernant les exclusions de garantie, pour plus d'informations, contactez votre revendeur Anova le plus proche.

7.3. En cas d'incident

La garantie doit être correctement remplie avec toutes les informations demandées, et accompagnée de la facture d'achat.

Anova se réserve le droit de refuser toute réclamation où l'achat ne peut être vérifié ou s'il est clair que le produit n'a pas été entretenu correctement (entretien, fentes propres, graissage, balais de charbon régulièrement entretenus, nettoyage, stockage, etc.).

Par usage privé, on entend l'usage domestique personnel par le consommateur final. En échange, l'utilisation commerciale signifie toutes les autres utilisations, y comprises les utilisations à des fins commerciales, sources de revenus ou de location. Une fois le produit utilisé à des fins commerciales, il sera désormais considéré comme un produit à usage commercial en ce qui regarde de cette garantie.

Ce sont nos conditions de garantie standard, mais il pourrait y avoir une couverture de garantie supplémentaire non déterminée au moment de la publication. Pour plus d'informations, contactez votre distributeur officiel Anova le plus proche ou visitez www.millasur.com.

Le service de garantie est uniquement disponible auprès des revendeurs officiels Anova. Vous pouvez localiser votre distributeur le plus proche sur notre carte des distributeurs sur www.anova.es.

8. ENVIRONNEMENT



Protégez l'environnement. Recyclez l'huile utilisée par cette machine en la rapportant à un centre de recyclage. Ne versez pas d'huile usagée dans les égouts, la terre, les rivières, les lacs ou les mers.




Jetez votre machine de manière écologique. Nous ne devons pas jeter les machines avec les ordures ménagères. Ses composants plastiques et métalliques peuvent être classés selon leur nature et peuvent être recyclés.

Les matériaux utilisés pour emballer cette machine sont recyclables. Veuillez ne pas jeter l'emballage dans les ordures ménagères. Jetez ces emballages dans un point de collecte officiel des déchets.

9. VUE EXPLOSÉE

RLT22GVH



10. CERTIFICAT CE

SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION

MILLASUR, SL
 RUA EDUARDO PONDAL, Nº 23 PISIGÜEIRO
 15688 OROSO - A CORUÑA
 ESPAGNE



DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

Conformément aux différentes directives CE, ce document confirme que, de par sa conception et sa construction, et selon le marquage CE imprimé dessus par le fabricant, la machine identifiée dans ce document est conforme aux exigences pertinentes et fondamentales de santé et de sécurité des directives CE susmentionnées. Cette déclaration valide le produit pour afficher le symbole CE.

Dans le cas où la machine est modifiée et que cette modification n'est pas approuvée par le fabricant et communiquée au distributeur, cette déclaration perdra sa valeur et sa validité.

Nom de la machine : **FENDEUSE À BOIS À ESSENCE**

Modèle : **RLT22GVH**

Norme reconnue et approuvée à laquelle il se conforme :

**Directive 2006/42/CE
 2014/30/UE**

Testé conformément à la réglementation :

**EN 55012:2007 + A1:2009
 EN 609-1:2017**

Tampon de la société

MILLASUR, S.L.U.
 Rúa Eduardo Pondal, 23 - Pol. Emp. Sigüeiro
 15688-Oroso-A Coruña
 Tel. (+34) 981 69 64 65 - Fax (+34) 981 69 08 61
 e-mail: millasur@millasur.com
 CIF: B-15 749 922

13/03/2023

Spaccalegna a benzina

RLT22GVH

anova®

Istruzioni e manuale d'uso



IT

Millasur SL
Rúa Eduardo Pondal, nº 23 - Pol. Ind. Sigüeiro
15688 - Oroso - A Coruña - 981 696 465 - www.millasur.com



CE



Anova desidera congratularsi con Lei per aver scelto uno dei nostri prodotti e Le garantisce l'assistenza e la collaborazione che ha sempre contraddistinto nel tempo il nostro marchio.

Questa macchina è progettata per durare molti anni e per essere molto utile se utilizzata secondo le istruzioni contenute nel manuale d'uso. Raccomandiamo quindi di leggere attentamente questo manuale di istruzioni e di seguire tutti i nostri consigli.

Per ulteriori informazioni o domande puoi contattarci tramite i nostri supporti web come www.anova.es

INFORMAZIONI SU QUESTO MANUALE

Prestare attenzione alle informazioni fornite in questo manuale e sull'apparecchio per la propria sicurezza e quella degli altri.

- Questo manuale contiene le istruzioni per l'uso e la manutenzione.
- Porta con te questo manuale quando vai a lavorare sulla macchina.
- I contenuti sono corretti al momento della stampa.
- Si riservano il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento senza pregiudicare le nostre responsabilità legali.
- Questo manuale è considerato parte integrante del prodotto e deve accompagnarlo in caso di prestito o rivendita.
- Chiedere al proprio rivenditore un nuovo manuale in caso di smarrimento o danneggiamento.

LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTO MANUALE PRIMA DI UTILIZZARE LA MACCHINA



Per assicurarti che la tua macchina fornisca i migliori risultati, ti preghiamo di leggere attentamente le norme d'uso e di sicurezza prima di utilizzarla.

ALTRE AVVERTENZE:

Un uso improprio potrebbe causare danni alla macchina o ad altri oggetti.

L'adeguamento della macchina a nuove esigenze tecniche potrebbe causare differenze tra il contenuto di questo manuale e il prodotto acquistato.

Leggere e seguire tutte le istruzioni in questo manuale. Il mancato rispetto di queste istruzioni potrebbe causare gravi lesioni personali.

INDICE

- 1. ISTRUZIONI DI SICUREZZA**
- 2. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**
- 3. SPECIFICHE TECNICHE**
- 4. MONTAGGIO E FUNZIONAMENTO**
 - 4.1. Disimballato
 - 4.2. Montaggio
 - 4.2.1. Passaggio 1: assemblaggio dell'interasse e del motore
 - 4.2.2. Passaggio 2: collegare la barra di traino e la staffa
 - 4.2.3. Passaggio 3: collegare la barra di traino al serbatoio dell'olio
 - 4.2.4. Passaggio 4: collegare il cilindro idraulico
 - 4.2.5. Passaggio 5: spingere il cilindro nella posizione corretta
 - 4.2.6. Passaggio 6: collegare la valvola di controllo e il parafango a cuneo
 - 4.2.7. Passaggio 7: posizionare il motore
 - 4.2.8. Passaggio 8: collegare i tubi idraulici
 - 4.2.9. Passaggio 9: collegare il parafango della ruota e il portatronchi
 - 4.3. Avviare
 - 4.4. istruzioni per l'uso
- 5. MANUTENZIONE E TRASPORTO**
- 6. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI**
- 7. GARANZIA**
- 8. AMBIENTE**
- 9. VISTA ESPLOSA**
- 10. CERTIFICATO CE**

1. ISTRUZIONI DI SICUREZZA

1.1. Istruzioni per lavorare in sicurezza

⚠ Importante

Prima di utilizzare questo prodotto, leggere e seguire le istruzioni riportate di seguito. Per evitare lesioni a se stessi e a terzi, è necessario seguire anche le norme di prevenzione della propria associazione professionale e le norme di sicurezza in vigore nel proprio paese.

Assicurarsi che tutti coloro che lavorano con l'apparecchiatura leggano le istruzioni di sicurezza. Conservare le istruzioni in un luogo sicuro per future consultazioni.

- Sii sempre vigile, non utilizzare l'attrezzatura se sei stanco o sotto l'influenza di sostanze che influenzano la tua concentrazione. Basta un attimo di disattenzione per provocare seri danni.
- Familiarizzare con l'attrezzatura prima di utilizzarla. Leggere e comprendere tutte le istruzioni per l'uso.
- Non utilizzare l'attrezzatura per lavori inappropriati.
- Assicurati di mantenere sempre una postura sicura ed equilibrata.
- Rimani vicino ai controlli e ai controlli di sicurezza.
- Quando si lavora con la macchina, indossare sempre:
 - Occhiali di sicurezza o una maschera a pieno facciale.
 - Guanti di sicurezza.
 - Protezioni dell'udito.
 - Calzature antinfortunistiche con puntale in acciaio.

Non indossare abiti larghi o gioielli di alcun tipo in quanto possono impigliarsi o impigliarsi.

- L'operatore è responsabile di terzi all'interno della sua area di lavoro.
- È vietato l'uso di questa macchina da parte di bambini o minori di 18 anni.
- Tenere i bambini e gli animali domestici lontani dall'area di lavoro.
- Non utilizzare la macchina se ci sono persone nelle vicinanze.
- Non lasciare mai la macchina incustodita.
- Mantenere libera l'area di lavoro. Il disordine può causare incidenti.
- Non sovraccaricare la macchina. Il lavoro sarà svolto meglio e in modo più sicuro entro i parametri stabiliti.
- Utilizzare la macchina solo con gli accessori di sicurezza corretti e correttamente fissati. Non alterare alcuna parte della macchina che possa pregiudicare la sicurezza.
- Non modificare alcuna parte della macchina.
- Non lasciare o utilizzare la macchina sotto la pioggia.
- Quando non viene utilizzata, conservare la macchina in un luogo asciutto e sicuro, fuori dalla portata dei bambini.
- Spegnere il motore nei seguenti casi:
 - Quando si eseguono lavori di riparazione.
 - Quando si eseguono attività di manutenzione o pulizia.
 - Quando si collegano i cavi elettrici.
 - Quando correggo i bug.
 - Durante il trasporto della macchina.
 - Se si prevede di lasciare la macchina incustodita, anche per interruzioni di breve durata.
- Ispezionare la macchina per eventuali guasti.

- È necessario ispezionare i sistemi di sicurezza per assicurarsi che funzionino correttamente prima di iniziare a utilizzare la macchina.
- Verificare che tutte le parti mobili siano in buone condizioni, che funzionino correttamente e che non vi siano inceppamenti. Tutte le parti devono essere correttamente installate e conformi a tutti gli standard per garantire il corretto funzionamento della macchina.
- Le parti e le protezioni danneggiate devono essere sostituite o riparate da un'officina specializzata.
- Se le avvertenze stampate sulla macchina sono danneggiate o illeggibili, devono essere sostituite immediatamente.

1.2. Ulteriori istruzioni di sicurezza

- Lo spaccalegna deve essere utilizzato da una sola persona.
- La macchina deve essere utilizzata solo da persone di età superiore ai 18 anni che hanno letto e compreso le istruzioni.
- Per sicurezza, utilizzare protezioni (scarpe e mascherina o occhiali di sicurezza, guanti, ecc.).
- Non tentare mai di tagliare tronchi che contengono punte, fili o altri oggetti simili.
- Tronchi pretagliati e trucioli di legno sono pericolosi nell'area di lavoro; l'operatore può scivolare, inciampare o cadere. Mantenere sempre libera l'area di lavoro.
- Non mettere mai le mani sopra o vicino a parti in movimento quando la macchina è accesa. Mantenere una distanza di sicurezza dal tronco, dal bulldozer e dal cuneo per evitare lesioni gravi.
- Prima di iniziare a spaccare i tronchi, assicurarsi che il cuneo di taglio sia stato lubrificato per consentire un funzionamento regolare.

1.3. Rischi residui

⚠ Importante

Anche se conformi alle norme di sicurezza pertinenti del prodotto, possono sussistere rischi residui date le caratteristiche dell'apparecchiatura e del lavoro per cui è stata progettata.

I rischi residui possono essere ridotti al minimo seguendo le istruzioni di sicurezza.

- Ridurrà il rischio di lesioni personali e danni alle apparecchiature seguendo queste istruzioni e prestando attenzione.
- Il mancato rispetto di queste istruzioni di sicurezza può causare lesioni all'operatore o danni materiali.
- La negligenza, l'uso improprio o il mancato rispetto delle norme di sicurezza possono causare lesioni alle mani e alle dita quando il cuneo è in movimento.
- Esiste il rischio di folgorazione se si utilizzano collegamenti elettrici non approvati.
- C'è il rischio di perdita dell'udito quando si lavora con la macchina senza protezioni per lunghi periodi.

Nota: anche se si adottano misure preventive, potrebbero esserci rischi residui non evidenti.

1.4. Simboli di sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e la sicurezza prima di iniziare a utilizzare la macchina. Se non vengono seguite le istruzioni di sicurezza, possono verificarsi lesioni gravi.



Indossare scarpe antinfortunistiche per proteggere i piedi dalla caduta di tronchi.



Indossare guanti protettivi per proteggere le mani dalle schegge.



Indossare protezioni per le orecchie quando si lavora sulla macchina.



Indossare una visiera integrale quando si lavora sulla macchina per proteggere gli occhi da trucioli e altri oggetti volanti.



Mantenere libera l'area di lavoro. Il disordine può causare incidenti.



La presenza di olio rappresenta un pericolo di incendio e può esplodere. È vietato fumare, così come qualsiasi fiamma libera.



L'olio usato deve essere gestito in un punto di raccolta dell'olio. Non versare l'olio vecchio per terra o nello scarico né mescolarlo con altri rifiuti.



Non rimuovere o modificare alcuna protezione o sistema di sicurezza.



Tieni sempre d'occhio il movimento della lama.



Rischio di taglio o schiacciamento. Non toccare mai aree pericolose quando la lama è in movimento.



Non rimuovere manualmente i tronchi inceppati.



Spegnere sempre il motore prima di iniziare qualsiasi operazione di manutenzione, riparazione o pulizia.



Nessuna persona diversa dall'operatore deve rimanere nell'area di lavoro. Tenere altre persone o animali fuori dalla zona di pericolo (distanza minima 5 m).




Assicurarsi che la macchina funzioni in un'area ben ventilata.



Assicurarsi che il motore ruoti nella direzione corretta (vedere la freccia). Se il motore gira nella direzione opposta può danneggiare la pompa dell'olio.

2. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

2.1. Parti della macchina



- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. Gancio di traino ATV | 6. Supporto per tronco da 6 pollici |
| 2. Cilindro idraulico | 7. Motore |
| 3. Maniglia della valvola di controllo | 8. Ruote |
| 4. Cuneo di forma conica | 9. Pompa idraulica |
| 5. Culla/supporto per tronchi | 10. Supporto rimorchio |

Nota importante: Per tutte le operazioni relative all'uso e alla manutenzione del motore non descritte nel presente manuale, consultare i manuali corrispondenti.

2.2. Note sui componenti

- Il gancio di traino (1) collega lo spaccalegna al veicolo. Adatto solo per attacchi da 2". Non omologato per la circolazione su strade pubbliche.
- Cilindro idraulico (2) valutato per 3500 PSI.
- Utilizzare la maniglia della valvola di controllo (3) per spostare il cuneo avanti e indietro.
- Il cuneo (4) presenta una forma conica che facilita la divisione.
- La culla o supporto per tronchi (5) facilita la guida e il mantenimento della direzione di lavoro del tronco.
- Il motore (7) è raffreddato dall'aria, che aziona la pompa idraulica.
- La velocità nominale massima delle ruote (8) è di 40 km/h.

- La pompa idraulica (9) fa fluire l'olio idraulico attraverso il sistema.
- Il supporto rimorchio (10) sostiene lo spaccalegna quando è in funzione. Durante il traino dovrebbe essere sollevato.

3. SPECIFICHE TECNICHE

RLT22GVH	
Motore	Benzina - 4 tempi
Forza di taglio	22 tonnellate
Energia	7 CV
Lunghezza di taglio	65 cm
Tronco Ø max.	19" - 50cm
Tempo parziale	11 sec.
Ø interno cilindro	4" - 100mm
Dimensioni della ruota	15"
Capacità serbatoio olio	20L
Livello audio	116 dB
Peso lordo	200 kg
Peso netto	180 kg
Pressione massima della pompa	3500PSI
Portata massima della pompa	8 GPM
Capacità del fluido idraulico della pompa	14,75 L
Tipo di olio	10wt AW32, ASLE H-150 o ISO32
Lunghezza del gancio di traino	25" – 64 cm
Corsa del cilindro idraulico	24" – 61 cm

4. MONTAGGIO E FUNZIONAMENTO

4.1. Disimballato

Dopo aver disimballato il prodotto, controllare il contenuto della scatola:

- Posizionare la scatola di spedizione su una superficie solida e piana.
- Tagliare con cura i nastri di spedizione e rimuovere il coperchio della scatola di spedizione.
- Usando due persone per sollevare, rimuovere con attenzione il motore, il serbatoio dell'olio, le ruote, il gancio di traino, i cavalletti e gli accessori.

- Verificare che tutte le parti e gli accessori del demolitore siano nella scatola prima di iniziare il montaggio.

⚠ Attenzione


Assicurarsi che contenga tutto il materiale indicato. Verificare che non abbia subito danni durante il trasporto.

Informare immediatamente il distributore o fornitore di eventuali danni o parti mancanti, in quanto non verranno riconosciuti reclami presentati con data successiva.

4.2. Montaggio


4.2.1. Passaggio 1: assemblaggio dell'interasse e del motore

- Fissare la ruota all'albero del serbatoio dell'olio con una ghiera M24x2 (63) e una coppiglia Ø4x36 (64)
- Fissare il coperchio dell'albero (65).
- Fissare il supporto del tronco con un bullone (68), una rondella (67, 66, 67) e un dado (23).




4.2.2. Passaggio 2: collegare la barra di traino e la staffa

- Fissare la staffa di traino (31) alla barra di traino con una coppiglia (34), un bullone M10X75 (35), un controdado M10 (23) e un perno R (22).
- Fissare il supporto cilindro (24) con un dado M12 (25).




4.2.3. Passaggio 3: collegare la barra di traino al serbatoio dell'olio

- Attaccare il gancio di traino al serbatoio dell'olio usando Bulloni Esagonali M12x80 (35) e Dadi Autobloccanti M12 (23).




4.2.4. Passaggio 4: collegare il cilindro idraulico

- Assemblare la trave principale al timone utilizzando il perno (57) e il perno R (20).




4.2.5. Passaggio 5: spingere il cilindro nella posizione corretta

- Far scorrere il perno R (passo 1)
- Rimuovere due perni (passaggio 2)
- Spingere il cuneo nella posizione corretta (passaggio 3).




4.2.6. Passaggio 6: collegare la valvola di controllo e il parafango a cuneo

- Fissare il gruppo della valvola di controllo (13) con il cilindro dell'olio come mostrato di seguito.
- Montare la protezione del cuneo con la rondella (54, 55) e il bullone (82).




4.2.7. Passaggio 7: posizionare il motore

- Montare il motore (#58) sul serbatoio dell'olio utilizzando:
 - Bullone esagonale M8x40 (#56)
 - La rondella piatta Ø8 (#55)
 - Rondella elastica Ø8 (#54)
 - Il controdado M8 (#48).




4.2.8. Passaggio 8: collegare i tubi idraulici

- Collegare tutti i tubi alla macchina, compreso il tubo dell'olio A (n. 15), il tubo dell'olio B (n. 9), il tubo dell'olio C (n. 17) e il tubo di ingresso dell'olio (n. 39).



4.2.9. Passaggio 9: collegare il parafango della ruota e il portatronchi

- Fissare il parafango sinistro e destro (60) al serbatoio dell'olio usando un Bullone Esagonale M8x16 (59), una Rondella Piatta Ø8 (55) e un Controdado Esagonale M10 (48).
- Attaccare i supporti sinistro e destro/supporto tronco (72) usando il Bullone da M10x25 (73) e il Controdado da M10 (23).



4.3. Avviare

- Assicurarsi che la macchina sia montata correttamente.
- Prima di ogni utilizzo della macchina, assicurarsi che:
 - Non ci sono collegamenti difettosi (strappi o tagli ecc.).
 - Non utilizza cavi elettrici difettosi.
 - La macchina non ha subito danni.
 - Tutti i dadi sono stretti.
 - Non ci sono perdite dal sistema idraulico.
 - Controllare il livello dell'olio.

4.3.1. Ventilazione


- Sfiatare l'impianto idraulico prima di avviare lo spaccalegna.
- Svitare la vite di sfiato senza rimuoverla completamente per consentire all'aria di fuoriuscire dal serbatoio dell'olio.
- Lasciare aperto il foro di ventilazione quando si utilizza la macchina.
- Chiudere la vite di sfiato prima di spostare la macchina poiché l'olio potrebbe fuoriuscire.

⚠ Attenzione

Se non si sfiata l'impianto idraulico, l'aria intrappolata danneggerà le guarnizioni, con conseguenti danni permanenti alla macchina.

4.3.2. Istruzioni per la messa in servizio

1. Carica un ceppo sul tuo supporto e appoggialo sulla piastra di base/supporto per ceppi.
2. Possono verificarsi gravi incidenti quando altri sono ammessi nell'area di lavoro. Tenere tutti gli altri fuori dall'area di lavoro durante l'utilizzo della macchina.
3. Assicurarsi che le mani siano lontane dalle aree a rischio di schiacciamento.
4. Spingere in avanti la maniglia della valvola di controllo con due mani per spaccare il tronco.
5. Spingere indietro la maniglia della valvola di controllo con entrambe le mani per riportare il cuneo nella posizione originale.
6. Rimuovere in sicurezza la legna spaccata dall'area di lavoro.



⚠ Importante

Non utilizzare la macchina in prossimità di fusti, tubi del gas o del carburante o qualsiasi altro materiale infiammabile.

Assicurarsi che l'area di lavoro soddisfi i seguenti requisiti:


- Non c'è rischio di scivolare.
- Il terreno è pianeggiante.
- Non ci sono ostacoli.
- C'è abbastanza luce.

4.4. Istruzioni per l'uso

4.4.1. Uso corretto


- Utilizzare lo spaccalegna solo per dividere i ceppi.
- Prima di utilizzare lo spaccalegna, rimuovere qualsiasi oggetto estraneo come chiodi, fili o cemento dal tronco.
- Utilizzando questo prodotto, l'utente si impegna a rispettare le istruzioni per l'uso, la manutenzione e la riparazione indicate dal produttore e a seguire le istruzioni di sicurezza incluse in questo manuale.
- Il costruttore non autorizza alcun uso di questa macchina non indicato nel manuale.
- Qualsiasi modifica apportata al prodotto esonera il produttore da ogni responsabilità per i danni che potrebbero derivarne.
- Solo le persone a conoscenza e informate sui rischi associati all'uso del prodotto possono preparare, utilizzare ed eseguire la manutenzione.


4.4.2. Spaccalegna con piano inclinato



4.4.3. Posizioni lavorative

Per uso orizzontale





5. MANUTENZIONE E TRASPORTO

5.1. Manutenzione

Prima della pulizia e della manutenzione, lo spaccalegna deve essere messo in modalità manutenzione.

- Spegnere il motore.
- Spostare avanti e indietro la maniglia della valvola di controllo per scaricare la pressione idraulica.
- Indossare guanti protettivi per evitare lesioni alle mani.

Dopo aver eseguito la manutenzione, assicurarsi che tutte le protezioni, gli schermi e le caratteristiche di sicurezza siano in posizione. Il mancato rispetto di questa avvertenza può causare lesioni gravi.

Consultare il manuale del proprietario del motore per la manutenzione del motore.

Quello	Quando	COME
tubi flessibili	ogni utilizzo	Ispezionare per rete metallica esposta e perdite. Sostituire tutti i tubi usurati o danneggiati prima di avviare il motore.
accessori idraulici	ogni utilizzo	Ispezionare per crepe e perdite. Sostituire tutti gli accessori danneggiati prima di avviare il motore.
Dadi e bulloni	ogni utilizzo	Verificare la presenza di bulloni allentati
Trave	ogni utilizzo	Applicare grasso sulla superficie della trave
Parti mobili	ogni utilizzo	detriti chiari

Dopo aver effettuato le operazioni di pulizia e manutenzione, i dispositivi di sicurezza smontati devono essere riposizionati correttamente e devono essere eseguiti i relativi test funzionali.

Utilizzare solo parti approvate dal produttore. L'uso di parti non approvate dal produttore potrebbe causare danni o lesioni.

Assicurarsi di aver rimosso tutti gli strumenti dalla macchina dopo aver eseguito la manutenzione.

Altre attività di manutenzione o riparazione non descritte in questo manuale devono essere eseguite da un professionista qualificato.

Per garantire una durata utile lunga e affidabile, è necessario eseguire frequentemente le seguenti attività di manutenzione.

Osservare le seguenti istruzioni nell'ordine in cui appaiono per mantenere la macchina in buone condizioni:

- Pulire accuratamente la macchina dopo l'uso.
- Allentare elementi di fissaggio o impugnature.
- Verificare che non vi siano parti danneggiate o usurate.
- Rimuovi la resina residua.
- Lubrificare frequentemente la colonna del pistone o utilizzare un olio spray ecologico.
- Controllare regolarmente che i collegamenti siano serrati e che non vi siano perdite dai tubi idraulici o dai collegamenti.
- Correggere qualsiasi errore nel montaggio o nel posizionamento degli elementi protettivi.

5.2. Trasporto

Inserire completamente il cuneo prima di spostare l'attrezzatura.

Per trasportarlo afferrare la maniglia e inclinare leggermente la macchina verso di sé. Lo spaccalegna può essere facilmente spostato in questa posizione.

Assicurarsi che il tappo del serbatoio dell'olio sia ben chiuso per evitare fuoriuscite durante il trasporto.

6. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

⚠ Avvertimento

Non eseguire alcuna operazione di manutenzione con il motore in moto. Spegnere la macchina e scollegare l'apparecchiatura.

Problema	SOLUZIONE
Lo stelo del cilindro non si muove	A,D,E,H,J
Bassa velocità dello stelo del cilindro durante l'estensione o la retrazione	A,B,C,H,I,K,L
Il legno non si spacca o si spacca molto lentamente	A,B,C,F,I,K
Il motore si ferma durante la spaccatura	G,L
Il motore si ferma in condizioni di sottocarico	D,E,L,M

Causa possibile	Soluzione
A - Olio insufficiente da pompare	Controllare il livello dell'olio nel serbatoio
B - Aria nell'olio	Controllare il livello dell'olio nel serbatoio
C - Eccessiva depressione all'ingresso della pompa	Controllare che il tubo di ingresso della pompa non sia ostruito o attorcigliato
D - Linee idrauliche bloccate	Lavare e pulire l'impianto idraulico
E - Valvola di controllo bloccata	Lavare e pulire l'impianto idraulico
F - Taratura bassa della valvola di controllo	Regolare la valvola di controllo con un manometro
G - Impostazione alta della valvola di controllo	Regolare la valvola di controllo con un manometro
H - Valvola di controllo danneggiata	Contatta il tuo distributore ufficiale
I - Perdita della valvola di controllo interna	Contatta il tuo distributore ufficiale
J - Trafilamento interno al cilindro	Contatta il tuo distributore ufficiale
K - Cilindro danneggiato internamente	Contatta il tuo distributore ufficiale
L - Comando motore fuori regolazione	Regolare i dadi di controllo del minimo
M - Il motore è carico durante la modalità al minimo	Utilizzare un registro più breve per consentire al motore di salire di giri prima del contatto.

Nota: In caso di domande o problemi persistenti dopo aver eseguito le operazioni di cui sopra, contattare il rivenditore o il centro di assistenza.

7. GARANZIA

Se il tuo prodotto presenta un difetto di fabbricazione durante il periodo di garanzia stabilito, contatta o recati direttamente presso il tuo punto vendita con la documentazione necessaria.

La fattura di acquisto deve essere conservata come prova della data di acquisto. Lo strumento deve essere restituito al rivenditore in condizioni accettabili e pulite, nella sua custodia stampata originale, se applicabile all'unità, accompagnato dalla prova di acquisto appropriata.

7.1. Periodo di garanzia

Il periodo di garanzia legale del prodotto decorre dalla data originaria di acquisto da parte del primo acquirente iniziale e la sua durata sarà quella stabilita dal Regio Decreto-Legge per la tutela dei consumatori e degli utenti in situazioni di vulnerabilità sociale ed economica per l'anno corrispondente al momento dell'acquisto del prodotto.

Alcuni paesi non consentono limitazioni sulla durata di una garanzia implicita o non consentono l'esclusione o la limitazione di danni consequenziali o incidentali, nel qual caso la limitazione e l'esclusione di cui sopra potrebbero non essere applicabili. Questa garanzia ti conferisce diritti legali specifici e potresti avere anche altri diritti che variano da stato a stato o da paese a paese.

7.2. Esclusioni

Questa garanzia non copre danni al prodotto o problemi di prestazioni causati da:

- Usura naturale dovuta all'uso.
- Uso improprio, negligenza, funzionamento incauto o mancanza di manutenzione.
- Difetti causati da uso improprio, danni causati da manipolazioni effettuate da personale non autorizzato da Anova o utilizzo di ricambi non originali.
- Difetti di parti soggette a normale usura, come cuscinetti, spazzole, cavi, spine o accessori come trapani, punte, lame per seghe, ecc.
- Danni o difetti risultanti da abuso, incidenti o alterazioni.
- Uso e conservazione non corretti (riferimento esplicito al mancato rispetto delle regole descritte nelle istruzioni per l'uso).
- Usura del cliente (ad esempio, lame rotte, spazzole di carbone usurate, ecc.).
- Usura secondaria e danni dovuti a mancanza di manutenzione, riparazione, lubrificanti (ad esempio, danni da surriscaldamento dovuti a fessure di raffreddamento ostruite, danni ai cuscinetti a causa di sporcizia, danni da gelo, ecc.)
- Danno come evidente risultato di uso eccessivo/sovraffatto.
- Danni causati da rifornimenti inadeguati (es. carburante sbagliato)
- Rottura indotta dal carico dei componenti o degli accessori dell'alloggiamento a causa di sollecitazioni anomale
- Deformazione indotta dal carico dei componenti dell'alloggiamento o degli accessori a causa di sollecitazioni anomale.
- Danni derivanti dal funzionamento di forniture eccessivamente riempite o che perdono a causa di uno stoccaggio improprio, di detergenti adeguati o di altri prodotti chimici dannosi.
- Danni dovuti a un'esposizione impropria a temperature estreme (ad esempio, fratture da congelamento, distorsione termica dei componenti, ecc.)
- Danni da esposizione permanente alle radiazioni ultraviolette.
- Danni causati da manutenzione impropria.
- Eventuali danni causati dal mancato rispetto del manuale di istruzioni
- Qualsiasi prodotto che sia stato tentato di riparare da un professionista non qualificato.
- Qualsiasi prodotto collegato a una fonte di alimentazione inadeguata (amperaggio, voltaggio, frequenza).
- Eventuali danni causati da influenze esterne (acqua, prodotti chimici, fisica, urti) o sostanze estranee.
- Uso di accessori o parti inadeguate.
- Non include difetti di parti di normale usura, né copre danni o difetti derivanti da abuso, incidenti o alterazioni, né costi di trasporto.

Inoltre, la garanzia è nulla se il prodotto è stato alterato o modificato, o se il marchio/numero di serie sulla macchina è stato deturpato o rimosso.

La manutenzione ordinaria, le messe a punto, le regolazioni o la normale usura non sono coperte da questa garanzia.

Questo manuale non copre tutte le possibili situazioni relative alle esclusioni di garanzia, per ulteriori informazioni contattare il rivenditore Anova più vicino.

7.3. In caso di incidente

La garanzia deve essere correttamente compilata con tutte le informazioni richieste e accompagnata dalla fattura di acquisto.

Anova si riserva il diritto di negare qualsiasi reclamo in cui l'acquisto non può essere verificato o in cui è chiaro che il prodotto non è stato mantenuto correttamente (manutenzione, prese d'aria pulite, lubrificazione, spazzole di carbone regolarmente manutenute, pulizia, conservazione, ecc.).

Per uso privato si intende l'uso domestico personale da parte di un consumatore finale. Invece, per uso commerciale si intendono tutti gli altri usi, inclusi gli usi per scopi commerciali, di generazione di reddito o di noleggio. Una volta che il prodotto è stato utilizzato per uso commerciale, sarà d'ora in poi considerato un prodotto per uso commerciale ai fini della presente garanzia.

Questi sono i nostri termini di garanzia standard, ma occasionalmente potrebbe esserci una copertura di garanzia aggiuntiva non determinata al momento della pubblicazione. Per maggiori informazioni, contatta il distributore ufficiale Anova più vicino o visita il sito www.millasur.com.

Il servizio di garanzia è disponibile solo tramite i rivenditori ufficiali Anova. Puoi individuare il distributore più vicino sulla nostra mappa dei distributori su www.anova.es.

8. AMBIENTE



Proteggere l'ambiente. Riciclare l'olio utilizzato da questa macchina portandolo in un centro di riciclaggio. Non versare l'olio usato in fognature, terreni, fiumi, laghi o mari.




Smaltisci la tua macchina in modo ecologico. Non dobbiamo smaltire le macchine insieme ai rifiuti domestici. I suoi componenti in plastica e metallo possono essere classificati in base alla loro natura e possono essere riciclati.

I materiali utilizzati per imballare questa macchina sono riciclabili. Si prega di non gettare l'imballaggio nei rifiuti domestici. Smaltire questi pacchetti in un punto di raccolta rifiuti ufficiale.

9. VISTA ESPLOSA

RLT22GVH



10. CERTIFICATO CE

AZIENDA DI DISTRIBUZIONE

MILLASUR, SL
 RUA EDUARDO PONDAL, Nº 23 PISIGÜEIRO
 15688 OROSO - A CORUÑA
 SPAGNA



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

In ottemperanza alle diverse direttive CE, questo documento conferma che, per la sua progettazione e costruzione, e secondo il marchio CE stampato su di esso dal produttore, la macchina identificata in questo documento è conforme ai pertinenti e fondamentali requisiti di salute e sicurezza delle citate direttive comunitarie. Questa dichiarazione convalida il prodotto per visualizzare il simbolo CE.

Nel caso in cui la macchina venga modificata e tale modifica non sia approvata dal costruttore e comunicata al distributore, la presente dichiarazione perderà valore e validità.

Nome della macchina: **SPACCALEGNA**

Modello: **RLT22GVH**

Standard riconosciuto e approvato a cui è conforme:

**Direttiva 2006/42/CE
 2014/30/UE**

Testato secondo le normative:

**EN 55012:2007+A1:2009
 NEL 609-1:2017**

Sigillo società

MILLASUR, S.L.U.
 Rúa Eduardo Pondal,23 - Pol.Emp..Sigüeiro
 15688-Oroso-A Coruña
 Tel.+34) 981 69 64 65 - Fax (+34) 981 69 08 61
 e-mail: millasur@millasur.com
 CIF: B-15 749 922

13/03/2023

Gasoline log splitter

RLT22GVH

anova®

Instructions and user manual



EN

Millasur SLU
Rúa Eduardo Pondal, nº 23 - Pol. Ind. Sigüeiro
15688 - Oroso - A Coruña - 981 696 465 - www.millasur.com





Anova wishes to congratulate you for having chosen one of our products and guarantees you the assistance and cooperation that has always distinguished our brand over time.

This machine is designed to last many years and to be very useful if it is used according to the instructions contained in the user manual. We therefore recommend that you read this instruction manual carefully and follow all our recommendations.

For more information or questions, you can contact us through our web supports such as www.anova.es

INFORMATION ABOUT THIS MANUAL

Pay attention to the information provided in this manual and on the appliance for your safety and the safety of others.

- This manual contains instructions for use and maintenance.
- Take this manual with you when you go to work on the machine.
- The contents are correct at the time of printing.
- They reserve the rights to make alterations at any time without affecting our legal responsibilities.
- This manual is considered an integral part of the product and must remain with it in case of loan or resale.
- Ask your dealer for a new manual in case of loss or damage.

READ THIS MANUAL CAREFULLY BEFORE USING THE MACHINE

To ensure that your machine provides the best results, please read the use and safety regulations carefully before using it.



OTHER WARNINGS:

Incorrect use could cause damage to the machine or other objects.

The adaptation of the machine to new technical requirements could cause differences between the content of this manual and the purchased product.

Read and follow all instructions in this manual. Failure to follow these instructions could result in serious personal injury.

INDEX

- 1. SECURITY INSTRUCTIONS**
- 2. PRODUCT DESCRIPTION**
- 3. TECHNICAL SPECIFICATIONS**
- 4. ASSEMBLY AND OPERATION**
 - 4.1. Unpacked
 - 4.2. Mounting
 - 4.2.1. Step 1: Assembling the wheelbase and motor
 - 4.2.2. Step 2: Attach the tow bar and bracket
 - 4.2.3. Step 3 - Attach the Tow Bar to the Oil Tank
 - 4.2.4. Step 4: Attach the hydraulic cylinder
 - 4.2.5. Step 5: Push the cylinder to the correct position
 - 4.2.6. Step 6 - Attach the Control Valve and Wedge Fender
 - 4.2.7. Step 7: Position the motor
 - 4.2.8. Step 8: Connect the hydraulic hoses
 - 4.2.9. Step 9 - Attach Wheel Fender and Log Rack
 - 4.3. Start up
 - 4.4. Operating instructions
- 5. MAINTENANCE AND TRANSPORTATION**
- 6. TROUBLESHOOTING**
- 7. WARRANTY**
- 8. ENVIRONMENT**
- 9. EXPLODED VIEW**
- 10. CE CERTIFICATE**

1. SECURITY INSTRUCTIONS

1.1. Instructions for safe work

⚠ Important

Before operating this product, please read and follow the instructions below. To prevent injury to yourself and third parties, you must also follow the prevention regulations of your professional association and the safety regulations in force in your country.

Make sure that everyone who works with the equipment reads the safety instructions. Keep the instructions in a safe place for future reference.

- Be vigilant at all times, do not use the equipment if you are tired or under the influence of substances that affect your concentration. A moment of inattention is enough to cause serious injury.
- Familiarize yourself with the equipment before using it. Read and understand all instructions for use.
- Do not use the equipment for inappropriate jobs.
- Make sure you maintain a safe and balanced posture at all times.
- Stay close to the control and safety controls.
- When working with the machine, always wear:
 - Safety glasses or a full face mask.
 - Safety gloves.
 - Hearing protections.
 - Steel toe safety footwear.

Do not wear loose clothing or jewelry of any kind as they can get caught or snagged.

- The operator is responsible for third parties within his work area.
- The use of this machine by children or those under 18 years of age is prohibited.
- Keep children and pets away from the work area.
- Do not use the machine if there are people nearby.
- Never leave the machine unattended.
- Keep work area clear. Clutter can cause accidents.
- Do not overload the machine. The job will be done better and safer within established parameters.
- Use the machine only with the correct and properly attached safety accessories. Do not alter any part of the machine that could affect safety.
- Do not modify any part of the machine.
- Do not leave or use the machine in the rain.
- When not in use, store the machine in a dry and safe place, out of the reach of children.
- Turn off the engine in the following cases:
 - When doing repair work.
 - When performing maintenance or cleaning tasks.
 - When connecting electrical wires.
 - When I fix bugs.
 - When transporting the machine.
 - If the machine is going to be left unattended, even for short duration interruptions.
- Inspect the machine for possible faults.
 - You must inspect the safety systems to ensure that they are working properly before you start using the machine.

- Check that all moving parts are in good condition, that they work properly and that there are no bindings. All parts must be correctly installed and comply with all standards to ensure proper operation of the machine.
- Damaged parts and protectors must be replaced or repaired by a specialized workshop.
- If the warnings printed on the machine are damaged or illegible, they must be replaced immediately.

1.2. Additional safety instructions

- The log splitter should be used by one person only.
- The machine must only be used by persons over the age of 18 who have read and understood the instructions.
- For safety, use protections (shoes and mask or safety glasses, gloves, etc.).
- Never try to cut logs that contain spikes, wires, or other similar objects.
- Pre-cut logs and wood chips are dangerous in the work area; the operator can slip, trip or fall. Always keep the work area clear.
- Never put your hands on or near moving parts when the machine is on. Keep a safe distance from the log, dozer, and wedge to avoid serious injury.
- Before starting to split logs, make sure that the cutting wedge has been lubricated to allow smooth working.

1.3. Residual risks

⚠ Important

Even if it complies with the pertinent safety regulations of the product, there may be residual risks given the characteristics of the equipment and the work for which it has been designed.

Residual risks can be minimized by following the safety instructions.

- You will reduce the risk of personal injury and equipment damage by following these instructions and being careful.
- Failure to follow these safety instructions may result in injury to the operator or damage to property.
- Carelessness, misuse, or failure to follow safety regulations can cause injury to hands and fingers when the wedge is in motion.
- There is a risk of electrocution if you use non-approved electrical connections.
- There is a risk of hearing loss when working with the machine without protections for long periods.

Note: Even if you take preventive measures, there may be residual, non-obvious risks.

1.4. Safety symbols



Read the operating and safety instructions carefully before you start using the machine. Serious injury can result if safety instructions are not followed.



Wear safety shoes to protect feet from falling logs.



Wear protective gloves to protect hands from splinters.



Wear ear protectors when working on the machine.



Wear a full face shield when working on the machine to protect your eyes from chips and other flying objects.



Keep work area clear. Clutter can cause accidents.



The presence of oil poses a fire hazard and may explode. Smoking is prohibited, as is any open flame.



Used oil must be managed at an oil collection point. Do not spill old oil on the ground or down the drain or mix it with other waste.



Do not remove or modify any protection or security system.



Always keep an eye on the movement of the blade.



Risk of cutting or crushing. Never touch dangerous areas when the blade is moving.



Do not remove jammed logs by hand.



Always turn off the engine before beginning any maintenance, repair or cleaning.



No person other than the operator should remain in the work area. Keep other people or animals out of the danger zone (minimum distance 5m).




Make sure the machine works in a well ventilated area.



Make sure the motor rotates in the correct direction (see arrow). If the engine rotates in the opposite direction, it can damage the oil pump.

2. PRODUCT DESCRIPTION

2.1. Machine parts



- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. ATV trailer hitch | 6. 6" trunk support |
| 2. Hydraulic cylinder | 7. Engine |
| 3. Control valve handle | 8. Wheels |
| 4. Conical shaped wedge | 9. Hydraulic pump |
| 5. Cradle/Log Stand | 10. Trailer support |

Important note: For all operations related to the use and maintenance of the engine not described in this manual, consult the corresponding manuals.

2.2. Component Notes

- The trailer hitch (1) connects the log splitter to the vehicle. Only fits 2" hitches. Not approved for driving on public roads.
- Hydraulic cylinder (2) rated for 3500 PSI.
- Use the control valve handle (3) to move the wedge back and forth.
- The wedge (4) presents a conical shape that facilitates the division.
- The cradle or support for logs (5) makes it easier to guide and maintain the working direction of the log.
- The motor (7) is cooled by air, which drives the hydraulic pump.
- The maximum rated speed of the wheels (8) is 40km/h.

- The hydraulic pump (9) causes the hydraulic oil to flow through the system.
- The trailer bracket (10) supports the log splitter when it is in operation. When towing it should be raised.

3. TECHNICAL SPECIFICATIONS

RLT22GVH	
Engine	Gasoline – 4 stroke
Cutting force	22 tons
Power	7 hp
Cutting length	65cm
Trunk Ø max.	19" - 50cm
Split time	11 sec.
Cylinder inner Ø	4" - 100mm
Wheel size	15"
Oil tank capacity	20L
Sound level	116dB
Gross weight	200kg
Net weight	180kg
Pump maximum pressure	3500PSI
Pump maximum flow	8 GPM
Pump hydraulic fluid capacity	14.75L
Type of oil	10wt AW32, ASLE H-150, or ISO32
Trailer hitch length	25" – 64cm
Hydraulic cylinder stroke	24" – 61cm

4. ASSEMBLY AND OPERATION

4.1. Unpacked

After unpacking the product, check the contents of the box:

- Place the shipping box on a solid, flat surface.
- Carefully cut shipping bands and remove shipping box lid.
- Using two people to lift, carefully remove the engine, oil tank, wheels, tow bar, jack stands, and accessories.
- Check that all breaker parts and accessories are in the box before beginning assembly.

⚠ Attention


Make sure it contains all the indicated material. Check that it has not been damaged in transport.

Immediately inform the distributor or supplier of any damage or missing parts, since claims filed with later dates will not be recognized.

4.2. Mounting


4.2.1. Step 1: Assembling the wheelbase and motor

- Secure the wheel to the oil tank shaft with an M24x2 slotted nut (63) and a Ø4x36 cotter pin (64)
- Attach the shaft cover (65).
- Attach the log support with a bolt (68), washer (67, 66, 67) and nut (23).




4.2.2. Step 2: Attach the tow bar and bracket

- Attach the tow bracket (31) to the tow bar with a cotter pin (34), M10X75 bolt (35), M10 locknut (23) and R pin (22).
- Secure the cylinder support (24) with an M12 nut (25).




4.2.3. Step 3 - Attach the Tow Bar to the Oil Tank

- Attach the towbar to the oil tank using M12x80 Hex Bolts (35) and M12 Locknuts (23).




4.2.4. Step 4: Attach the hydraulic cylinder

- Assemble the main beam to the drawbar using the pin (57) and the R-pin (20).




4.2.5. Step 5: Push the cylinder to the correct position

- Slide pin R (step 1)
- Remove two pins (step 2)
- Push the wedge into the correct position (step 3).




4.2.6. Step 6 - Attach the Control Valve and Wedge Fender

- Attach the control valve assembly (13) with the oil cylinder as shown below.
- Mount the wedge protector with the washer (54, 55) and the bolt (82).




4.2.7. Step 7: Position the motor

- Mount the motor (#58) to the oil tank using:
 - Hex bolt M8x40 (#56)
 - The flat washer Ø8 (#55)
 - Spring washer Ø8 (#54)
 - The M8 lock nut (#48).




4.2.8. Step 8: Connect the hydraulic hoses

- Connect all hoses to the machine, including the A oil hose (#15), B oil hose (#9), C oil hose (#17), and the oil inlet hose (#39).



4.2.9. Step 9 - Attach Wheel Fender and Log Rack

- Attach the left and right fender (60) to the oil tank using an M8x16 Hex Bolt (59), Ø8 Flat Washer (55), and an M10 Hex Lock Nut (48).
- Attach the left and right cradles/log support (72) using the M10x25 Bolt (73) and M10 Locknut (23).



4.3. Start up

- Make sure the machine is correctly assembled.
- Before each use of the machine, make sure that:
 - There are no faulty connections (tears or cuts etc.).
 - It does not use faulty electrical cables.
 - The machine has not been damaged.
 - All nuts are tight.
 - There are no leaks from the hydraulic system.
 - Check the oil level.

4.3.1. Ventilation


- Vent the hydraulic system before starting the log splitter.
- Unscrew the vent screw without removing it all the way to allow air to escape from the oil reservoir.
- Leave the ventilation hole open when using the machine.
- Close the vent screw before moving the machine as oil may escape.

⚠ Attention

If you do not vent the hydraulic system, trapped air will cause damage to the seals, resulting in permanent damage to the machine.

4.3.2. Instructions for commissioning

1. Load a log on your stand and rest it on the base plate / log stand.
2. Serious accidents can occur when others are allowed into the work area. Keep all others out of the work area while using the machine.
3. Make sure hands are clear of crush hazard areas.
4. Push the control valve handle forward with two hands to split the log.
5. Push the control valve handle back with both hands to return the wedge to its original position.
6. Safely remove split wood from the work area.



⚠ Important

Do not use the machine near drums, gas or fuel pipes, or any other flammable material.

Make sure the work area meets the following requirements:


- There is no risk of slipping.
- The ground is level.
- There are no obstacles.
- There is enough light.

4.4. Operating instructions

4.4.1. Correct use


- Use the log splitter for splitting logs only.
- Before using the log splitter, remove any foreign objects such as nails, wires or concrete from the log.
- When using this product, the user agrees to comply with the instructions for use, maintenance and repair indicated by the manufacturer, and to follow the safety instructions included in this manual.
- The manufacturer does not authorize any use of this machine not indicated in the manual.
- Any modification of the product exempts the manufacturer from all responsibility for the damages that could be caused.
- Only persons who are familiar with and informed about the risks associated with the use of the product may prepare, use and carry out maintenance.


4.4.2. Splitting logs with inclined surface



4.4.3. Work positions

For horizontal use





5. MAINTENANCE AND TRANSPORTATION

5.1. Maintenance

Before cleaning and maintenance, the log splitter must be placed in maintenance mode.

- Turn off the motor.
- Move the control valve handle back and forth to relieve hydraulic pressure.
- Wear protective gloves to avoid hand injuries.

After performing maintenance, make sure all guards, shields, and safety features are in place. Failure to follow this warning can result in serious injury.

Consult the engine owner's manual for engine maintenance.

That	When	As
hoses	each use	Inspect for exposed wire mesh and leaks. Replace all worn or damaged hoses before starting the engine.
hydraulic accessories	each use	Inspect for cracks and leaks. Replace all damaged accessories before starting the engine.
Nuts and bolts	each use	Check for loose bolts
Beam	each use	Apply grease to the surface of the beam
Mobile parts	each use	clear debris

After carrying out the cleaning and maintenance tasks, the safety devices that have been disassembled must be repositioned correctly and the relevant functional tests must be carried out.

Use only parts approved by the manufacturer. The use of parts not approved by the manufacturer could cause damage or injury.

Make sure you have removed any tools from the machine after performing maintenance.

Other maintenance or repair tasks not described in this manual must be carried out by a qualified professional.

To ensure a long and reliable service life, you should carry out the following maintenance tasks frequently.

Observe the following instructions in the order in which they appear to keep the machine in good condition:

- Clean the machine carefully after using it.
- Loosen fasteners or grips.
- Check that there are no damaged or worn parts.
- Remove any remaining resin.
- Lubricate the piston column frequently or use an ecological spray oil.
- Regularly check that the connections are tight and that there are no leaks from the hydraulic tubes or connections.
- Correct any mistake in assembly or placement of protective elements.

5.2. Transport

Drive the wedge all the way in before moving the equipment.

To transport it, grasp the handle and tilt the machine slightly towards you. The log splitter can easily be moved in this position.

Make sure the oil tank cap is closed tightly to prevent spillage during transport.

6. TROUBLESHOOTING

⚠ Warning

Do not perform any maintenance action with the engine running. Turn off the machine and unplug the equipment.

Problem	
The cylinder rod does not move	SOLUTION: A,D,E,H,J
Slow cylinder rod speed when extending or retracting	SOLUTION: A,B,C,H,I,K,L
Wood does not split or splits very slowly	SOLUTION: A,B,C,F,I,K
Motor stalls during splitting	SOLUTION: G,L
Engine stalls under underload conditions	SOLUTION: D,E,L,M

Possible cause	Solution
A - Insufficient oil to pump	Check the oil level in the reservoir
B - Air in oil	Check the oil level in the reservoir
C - Excessive vacuum at the pump inlet	Check pump inlet hose for blockage or kinks
D - Blocked hydraulic lines	Flush and clean the hydraulic system
E - Control valve blocked	Flush and clean the hydraulic system

F - Low Control Valve Setting	Adjust the control valve with a pressure gauge
G - High Control Valve Setting	Adjust the control valve with a pressure gauge
H - Control valve damaged	Contact your official distributor
I - Internal control valve leak	Contact your official distributor
J - Internal cylinder leakage	Contact your official distributor
K - Internally damaged cylinder	Contact your official distributor
L - Engine control out of adjustment	Adjust idle control nuts
M - Engine is loaded during idle mode	Use a shorter log to allow the engine to rev up before contact.

Note: If you have any questions or problems persist after performing the above operations, contact your dealer or service center.

7. WARRANTY

If your product suffers from a manufacturing defect during the established warranty period, contact or go to your point of sale directly with the necessary documentation.

Your purchase invoice must be kept as proof of the purchase date. Your tool must be returned to your dealer in an acceptable and clean condition, in its original molded case, if applicable to the unit, accompanied by your appropriate proof of purchase.

7.1. Warranty period

The legal warranty period for the product begins on the original date of purchase by the first initial buyer and its duration will be that established by the Royal Decree-Law for the protection of consumers and users in situations of social and economic vulnerability for the year corresponding to the time of purchase of the product.

Some countries do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or do not allow the exclusion or limitation of consequential or incidental damages, in which case the above limitation and exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state or country to country.

7.2. Exclusions

This warranty does not cover product damage or performance problems caused by:

- Natural wear and tear from use.
- Misuse, neglect, careless operation or lack of maintenance.
- Defects caused by incorrect use, damage caused by manipulations carried out by personnel not authorized by Anova or use of non-original spare parts.
- Defects of normal wear parts, such as bearings, brushes, cables, plugs or accessories such as drills, bits, saw blades, etc.
- Damage or defects resulting from abuse, accidents or alterations.

- Incorrect use and storage (explicit reference that the rules described in the operating instructions have not been followed).
- Customer wear (for example, broken saw blades, worn carbon brushes, etc.).
- Secondary wear and damage due to lack of maintenance, repair, lubricants (for example, damage from overheating due to blocked cooling slots, bearing damage as a result of dirt, frost damage, etc.)
- Damage as an obvious result of overuse/overloading.
- Damage caused by inappropriate supplies (eg wrong fuel)
- Load-induced failure of housing components or accessories due to abnormal stress
- Load-induced deformation of housing components or accessories due to abnormal stress.
- Damage resulting from the operation of supplies that are overfilled or leaking due to improper storage, in proper cleaning agents or other damaging chemicals.
- Damage due to improper exposure to extreme temperatures (for example, freeze fractures, thermal distortion of components, etc.)
- Damage from permanent exposure to ultraviolet radiation.
- Damage caused by improper maintenance.
- Any damage caused by non-compliance with the instruction manual
- Any product that has been attempted to be repaired by an unqualified professional.
- Any product connected to an inadequate power source (amps, voltage, frequency).
- Any damage caused by external influences (water, chemicals, physics, shock) or foreign substances.
- Use of inappropriate accessories or parts.
- It does not include defects of normal wear parts, nor does it cover damages or defects resulting from abuse, accidents or alterations, nor transportation costs.

Also, the warranty is void if the product has been altered or modified, or if the trademark/serial number on the machine has been defaced or removed.

Routine maintenance, tune-ups, adjustments or normal wear and tear are not covered under this warranty.

This manual does not cover all possible situations regarding warranty exclusions, for more information contact your nearest Anova dealer.

7.3. In case of incident

The guarantee must be correctly completed with all the information requested, and accompanied by the purchase invoice.

Anova reserves the right to deny any claim where purchase cannot be verified or where it is clear that the product was not maintained properly (maintenance, vents cleaned, lubrication, carbon brushes regularly maintained, cleaning, storage, etc.).

Private use is understood as personal domestic use by a final consumer. Instead, commercial use means all other uses, including uses for commercial, income-generating, or rental purposes. Once the product has been used for commercial use, it will hereafter be considered a commercial use product for the purposes of this warranty.

These are our standard warranty terms, but occasionally there may be additional warranty coverage not determined at the time of publication. For more information, contact your nearest official Anova distributor or by visiting www.millasur.com.

Warranty service is only available through official Anova dealers. You can locate your nearest distributor on our distributor map at www.anova.es.

8. ENVIRONMENT



Protect the environment. Recycle the oil used by this machine by taking it to a recycling center. Do not pour used oil into drains, land, rivers, lakes or seas.




Dispose of your machine in an ecological way. We must not dispose of the machines together with the household waste. Its plastic and metal components can be classified according to their nature and can be recycled.

The materials used to pack this machine are recyclable. Please do not dispose of the packaging in the household waste. Dispose of these packages at an official waste collection point.

9. EXPLODED VIEW

RLT22GVH



10. CE CERTIFICATE

DISTRIBUTION COMPANY

MILLASUR, SL

RUA EDUARDO PONDAL, Nº 23 PISIGÜEIRO
15688 OROSO - A CORUÑA
SPAIN



EC DECLARATION OF CONFORMITY

In compliance with the different CE directives, this document confirms that, due to its design and construction, and according to the CE mark printed on it by the manufacturer, the machine identified in this document complies with the pertinent and fundamental health and safety requirements. of the aforementioned EC directives. This declaration validates the product to display the CE symbol.

In the event that the machine is modified and this modification is not approved by the manufacturer and communicated to the distributor, this declaration will lose its value and validity.

Machine name: **LOG SPLITTER**

Model: **RLT22GVH**

Recognized and approved standard to which it conforms:

**Directive 2006/42/EC
2014/30/EU**

Tested according to regulations:

**EN 55012:2007 + A1:2009
IN 609-1:2017**

Company seal

MILLASUR, S.L.U.
Rúa Eduardo Pondal,23 - Pol.Emp..Sigüeiro
15688-Oroso-A Coruña
Tel.(+34) 981 69 64 65 - Fax (+34) 981 69 08 61
e-mail: millasur@millasur.com
CIF: B-15 749 922

13/03/2023